

# Uživatelský manuál





#### Obsah:

Tlačítka a funkce	6
I. Představení produktu	7
1.1 Představení	7
1.2 Balení	7
II. Vlastnosti a specifikace	1
2.1 Hlavní vlastnosti	/
2.2 Specifikace	10
III. Návod k použití	10
3.1 Napájení a nabíjení	10
3.2 Zapnutí / vypnutí	11
3.3 Reset systemu	12
3.4 Použití držáku pro upevnení navigace	12
3.5 Dotykové pero	13
3.6 SD/MMC karta	14
3.7 Připojení k počítači	14
IV. Primární funkce	16
4.1 Hlavní rozhraní a funkce	16
4.2Popis navigačních funkcí	19
4.3Popis funkcí přehrávače videa	20
4.4Popis funkcí zvukového přehrávače	23
4.5Popis funkcí prohlížeče fotografií	27
4.6Popis funkcí čtečky e-knih	30
4.7 Popis funkcí Flash přehrávače	35
4.8 Oblíbené	38
4.90pis funkcí her	41
4.10Konverze jednotek	41
4.11Kalkulačka	41
4.12USB nastavení	42
4.13 Nastavení hlasitosti	42
4.14Nastavení podsvícení	43
4.15Nastavení času	44
4.16Kalibrace obrazovky	45
4.17Nastavení FM vysílače	46
4.18Bluetooth nastavení	47
4.19Systémová nastavení	40
4.20Výběr jazyka	66
4.21 Navigační cesta	66
4.22Tovární nastavení	67
4.23GPS informace	67
5 Riešenie problémů a údržba GPS	68

#### Spis treści

I. Informacje o produkcie	73
1.1 Wprowadzenie	73
1.2 Zawartość zestawu	73
II. Funkcje i specyfikacje	74
2.1 Główne cechy	74
2.2 Specyfikacja	75
III. Instrukcja	77
3.1 Zasilanie i ładowanie	77
3.2 Uruchamianie on/off	78
3.3 Reset urządzenia	79
3.4 Mocowanie do urządzenia	79
3.5 Rysik	80
3.6 Karta pamięci SD/MMC	80
3.7 Połączenie z komputerem	81
IV. Podstawowe funkcje	82
4.1 Główny interfejs i funkcje	82
4.2 Opis funkcji nawigacji	85
4.3 Opis funkcji wideo	86
4.4 Opis funkcji audio	89
4.5 Opis funkcji odtwarzacza zdjęć	92
4.6 Opis funkcji czytnika E-Book	95
4.7 Opis funkcji odtwarzacza Flash	100
4.8 Ulubione	103
4.9 Interfejs gier	106
4.10 Konwersje jednostek	107
4.11 Kalkulator	107
4.12 Ustawienia USB	108
4.13 Ustawieniagłośności	108
4.14 Ustawienie podświetlenia	110
4.15 Ustawienia czasu	111
4.16 Kalibracja ekranu	112
4.17 Ustawienia transmitera FM	113
4.18 Ustawienia Bluetooth	114
4.19 Informacja o sysystemie	130
4.20 Wybór języka	130
4.21 Plik nawigacji	131
4.22 Ustawienia fabryczne	131
4.23 Informacja o sygnale GPS	132
Rozdział II: Problemy i konserwacja GPS	133

7" GPS Navigation



SK



Užívatelský manuál

Vítejte na naší GPS navigaci.

Vyhrazujeme si právo používat tuto uživatelskou příručku.

 Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti!

• Vytvořte kopii důležitých dat. Za ztrátu dat nepřebíráme žádnou odpovědnost.

 Tato příručka byla pečlivě zkontrolována. Pokud zjistíte nějakou chybu, obraťte se na naše servisní středisko.

 Dodržujte pečlivě provozní pokyny a používejte pouze originální příslušenství, abyste zabránili neočekávanému poškození. Nedodržení pokynů nebo používání nekompatibilního příslušenství nepřebíráme žádnou odpovědnost a ztrácíte nárok na záruku.

• Elektronická navigační data nemusí odpovídat

s běžnými dopravními značkami kvůli neustálému rozvoji dopravní infrastruktury. Ujistěte se, že dodržujete skutečné podmínky silničního provozu a pravidla silničního provozu. Práce a sledování GPS během jízdy může způsobit vážnou dopravní nehodu. Naše společnost nezodpovídá za škody způsobené neočekávanou nehodou.

 Uživatelé mohou aktualizovat software z webů podle vlastního výběru.

 Mezi fotografiemi a skutečným produktem mohou být menší rozdíly.

 Aby nedošlo k poškození zařízení, použijte pouze dodaný adaptér nebo specializovaný adaptér Modecom. V opačném případě může dojít k poruše nebo požáru.

• Nepokládejte přístroj mimo okno pro lepší signál GPS.

 Nevystavujte přístroj slunečnímu světlu. Mohlo by dojít k přehřátí.

 Opětovné sestavení a demontáž zařízení může způsobit poškození jeho funkce.

 Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám, protože se poškodí.

 Přístroj nemůže přijímat signál GPS v uzavřeném prostoru, Tunelové nebo podzemní parkoviště. Signál GPS může být také nestabilní, pokud je vozidlo mezi vysokými budovami.

 Je-li čelní sklo pokryto reflexním povrchem, metalizované nebo přehřáté, signál GPS může být také zkreslený. V takovém případě umístěte zařízení do "čisté oblasti"
například pod zpětným zrcátkem

# Tlačítka a funkce



1. Tlačítko	Zapnutí/Vypnutí
2. Sluchátkový jack	Pro připojení sluchátek
3. Slot na TF karty	Pro vložení TF karty
4. mini USB	Pro přenos dat připojte výstupní adaptér dodávaný s dodaným příslušenstvím nebo připojte k počítači pomocí kabelu USB (hudba, videa, fotografie atd.).
5. Reset	Stiskněte pro restartování zařízení, zmrazení a jinak neobvyklé chování
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Reproduktor	Reproduktor

# I. Představení produktu

### 1.1 Představení

Vítejte u GPS navigace, která se používá hlavně pro navigaci, ale má i další funkce jako Bluetooth, FM, prohlížeč fotografií, elektronické knihy atd.

### 1.2 Balení

Balíček obsahuje následující příslušenství, zkontrolujte prosím:

- 1. GPS navigace
- 2. Nabíječka do auta
- 3. Kabel MINI USB
- 4. Uživatelská příručka
- 5. Držák automobilu
- 6. Držák držáku automobile

Zkontrolujte níže uvedené položky. Pokud je některý z nich poškozen, obraťte se na svého prodejce nebo distributora co nejdříve.

Uživatelská příručka platí pouze pro produkty GPS.

## II. Vlastnosti a specifikace

### 2.1 Hlavní vlastnosti

Operační systém: Microsoft Windows CE 6.0

• TFT LCD displej o rozměrech 7,0 palců s rozlišením 800 x 480 pixelů

 Hi-Fi stereo sluchátka a vestavěný reproduktor Hi-Fi, nastavení hlasitosti

- · Ovládání tlačítek, a to i pomocí dotykové obrazovky
- Vestavěná anténa GPS
- Navigační software může přímo načíst kartu SD
- Podporované formáty videa: MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID
  - Podporované formáty fotografií: BMP, JPG
  - Podporované formáty elektronických knih: TXT
  - Port USB MINI

 Vestavěná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze nabít nabíječem a nabíječkou do auta

### 2.2 Specifikace

Procesor CPU	Mstar MSB2531 800 MHZ
Operační systém	Microsoft Windows CE 6.0
RAM paměť	256 MB DDR
Flash paměť	8 GB Flash MLC
Čtečka karet	MicroSD / SDHC (maximální kapacita karty TF přes 21 GB)
Dotykový panel	Rezistentní (5 bodový)
Dotykový panel	Rezistentní
Velikost LCD	7" TFT
Bluetooth	2.1
LCD rozlišení	800 x 480 pixelů
Tlačítka	Spuštění, Reset
Konektory	mini USB
USB	1x port mini USB 2.0

Baterie	IEEE 802.11b/g/n		
Audio A: Ve B: Ve	A: Vestavěný reproduktor s vysokou přesnost udio B: Vysoce přesné stereo sluchátka		
GPS	Studený start, teplý start, horký start		
Status LCD osvětlení	Během nabíjení svítí červeně; Nabíjení modré při ukončení nabíjení		
Baterie	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie		
Auto nabíječka	DC12-24V (5V / 1.5-2A)		
AC nabíječka	100/230V (5V / 1.5-2A)		
Videoprehrávač	MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID		
Audio přehrávač	MP3 a WMA		
Foto prohlížeč	E-Album, JPG, BMP, PNG		
Prohlížeč E-knih	ТХТ		
Systémová nastavení	[Vysílač FM] [Nastavení obrazovky] [Výchozí] [Hlasitost] [Start] [Podsvícení] [Čas a datum] [Jazyk] [Sys Info]		
Teplota	Pracovní teplota: 0'C až 60'C		
Skladovací teplota: - 20'C až 60'C	Pracovní teplota: 0'C až 60'C		
Pracovní vlhkost	45% do 80% RH		
Skladovací vlhkost	30% do 90% RH		
Atmosferický tlak 86KPa do 106KPa			

Tato kapitola uvádí komponenty a základní funkce GPS navigace a umožňuje rychle se seznámit se základními funkcemi.

## III. Návod k použití

### 3.1 Napájení a nabíjení

Při prvním použití navigace, použijte adaptér střídavého napětí pro plné nabití.

#### 3.1.1 Napájení

Máme tři typy napájení: baterie, adaptér, USB kabel.

GPS navigace používa Li-baterii, jako zdroj když

Není připojen k adaptéru. Označení 🗰 indikuje aktuální stav nabití baterie.

GPS navigace využívá externí zdroj napájení, když je připojen k adaptéru.

GPS navigace používá kabel USB připojit GPS k PC.

[Poznámka] Toto zařízení obsahuje vestavěnú, nemeniteľnú Lithiovú baterii. V závislosti na podmínkách (není-li podsvícení obrazovky tak jasné) a od spůsobu, jak používat navigaci,se může kapacita lišit. Některé z funkcí (přehrávání audia, přehrávání videa, jas podsvícení obrazovky) mohou spotřebovávat více energie, což může snížit dobu používání.

Abyste se vyhnuli požáru nebo výbuchu, nerozkládejte ho, neházejte do ohně ani do vody.

#### 3.1.2 Použití cestovní nabíječky jako zdroje napájení

1. Připojte DC část adaptéra k zdroji napájení;

 Druhá část se připojí k elektrické zásuvce a dodává energii při nabíjení.



[Poznámka] Připojte adaptér do zásuvky, dokud vozidlo není nastartované, aby nedošlo k zkratu.

### 3.2 Zapnutí/vypnutí

Zapínání a vypínání je řízeno.

#### 3.2.1 Spuštení

Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá nebo je připojen externí zdroj napájení;

Stiskněte tlačítko nahoru pro spuštění zařízení.

[Poznámka] Pokud přenášíte zařízení z jednoho místa na druhé, počkejte, až bude vyhovovat současným podmínkám. Velké kolísání vlhkosti může způsobit zkrat zařízení.

#### 3.2.2 Vypnutí

Chcete-li vypnout, stiskněte tlačítko na horním panelu přístroje, přístroj se přepne do pohotovostního režimu a během restartu se vrátí do posledního stavu.

#### 3.3 Reset system

Pokud systém neodpovídá, můžete jej restartovat následovně:

Pomocí dotykového pera klikněte na tlačítko Reset vpravo na zařízení.

[Informace] Resetujte, pokud nenastane žádná odpověď na následující pokyny:

1. Přesun mezi snímky je pomalý nebo zastavený.

Funkce výběru programu nefunguje normálne, např. neodpovídá nebo nemůže být aktivován po dlouhou dobu.

3. Tlačítko start nefunguje.

[Poznámka] Pokud systém nereaguje a obnovíte jej, ztratí se všechna neuložená data. Takže vždy zkopírujte data.

# 3.4 Použití držáku pro upevnení navigace

Pokud v autě používáte GPS, měli byste zařízení připojit na okno pomocí konzoly.



[Poznámka] Pokud používáte držák, ujistěte se, že je ve správné poloze. Nepokládejte navigaci do místa, kde je řidič ve výhledu. Nenechte navigaci volně ležet; Neumísťujte ji do prostoru airbagu nebo do dosahu vystřelení airbagu.

### 3.5 Dotykové pero

Dotykové pero je nástroj, pomocí kterého můžete navigaci používat. Buďte opatrní.

1. Jedno kliknutí:

Jednou klikněte na obrazovku s hrotem dotykového pera.

2. Dvojité kliknutí:

Poklepejte na obrazovku s hrotem dotykového pera.

3. Kreslení:

Klikněte na jeden bod a podržte jej pro pohyb po obrazovce.

[Poznámka] Každé poškozené pero, kuličkové pero nebo jakýkoli ostrý a tvrdý předmět zničí LCD displej, pokud jej použijete k ovládání zařízení.

### 3.6 SD/MMC karty

Přiložená SD / MMC karta obsahuje navigační software, mapy a mediální soubor. Karta musí být vložena správně, když ji používáte.

[Poznámka] Prosím nevybírejte SD / MMC kartu, když zařízení právě naviguje nebo přehrává.

[Poznámka]

 Nevystavujte SD / MMC kartu tlaku ani ji neohýbejte, aby nedošlo k jejímu poškození, nebo vydutí.

 Chraňte před vysokými teplotami a vlhkostí, během používání i skladování, nevystavujte slunečnímu záření, držte kartu mimo dosah kapalin a korozivního materiálu.

 Při vkládání SD / MMC karty, dávejte pozor na její hlavní část. Pokud kartu vložíte nesprávně, může dojít k jejímu poškození.

### 3.7 Připojení k počítaču

Zařízení může být připojeno k počítači přes MINI USB na levé straně. Můžete kopírovat dokumenty mezi navigací a počítačem, nebo kopírovat data z GPS navigace do počítače, abyste mohli obnovit data z GPS, když je budete potřebovat.

1. Potvrďte prosím zapnutí GPS navigace;

 Připojte MINI koncovku Skabelu do USB portu na levé straně zařízení a klasickú koncovku
s host portem na počítači.

3. Po připojení se na obrazovce zobrazí rozhraní, jak je uvedeno níže:



Vstup do režimu USB indikuje, že je USB připojeno k počítači, počítač dokáže automaticky rozpoznat novou GPS navigaci. GPS navigace zastaví aktuální činnost a přepne se do rozhraní připojení k počítači.

[Poznámka] Zabezpečení dat: Zkopírujte data do externího úložného zařízení vždy před aktualizací systémových dat. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat.

[Poznámka] GPS navigace zastaví provoz, když je připojena k počítači. Když je přepnuta do režimu USB, můžete provést jakoukoliv operaci.

[Poznámka] Při procesu komunikace se následující operace přeruší a neuložené data se ztratí

1. Vytažení MINI USB kabelu;

2. Vypnutí

 Reset systému pomocí resetovacího tlačítka nebo elektrického spínače.

# IV. Primární funkce

# 4.1 4.1 Hlavní rozhraní a funkce

#### 4.1.1 Hlavní menu



Obrázek 4-1

Klikněte na datum na ploše, obrázek 4-2:



Obrázek 4-2

Dvojklikem na ikonu datumu datumu, obrázek 4-3:



vstoupíte do



Obrázek 4-3

Klikněte na ikonu v levém horním rohu 📂 pro změnu

pozadí pracovní plochy, viz obrázek 4-4:



Obrázek 4-4

Klikněte na

Klikněte na

Klikněte na



pro vstup do navigačních map

pro vstup do audio přehrávače

pro rychlé otevření aplikací na ploše.

#### 4.1.2 Popis funkcí

Navigace	Poskytuje navigační služby	
Video přehrávač	Přehrává ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 a FLV formáty video souborů, podpora násled. výběru, pauza, přehrávání na celou	
Audio přehrávač	Podpora souborů ve formátu MP3 a WMA, podpora náhodného přehrávání, přehrávání ve smyčce a sekvenční přehrávání	
Foto prohlížeč	JPG, BMP a PNG foto formáty, podpora otáčení fotek, přiblížení / oddálení, automatické zobrazení	
E-kniha	Čtení textových formátů, podpora výběru stránky, výběr složek	
Hry	Podpora her	
Bluetooth	Toto zařízení může přijímat hovory po připojení k mobilnímu telefonu přes Bluetooth	
Nastavení	Hlasitost, napájení, podsvícení, datum a čas, baterie, podsvícení, jazyk, systémové informace	
	Otevřete obrázky a vyberte pozadí, jaké se vám líbí	



#### Otevřít / zavřít datum a čas

Tato kapitola představuje jak používat GPS

### 4.2 Popis funkcí navigace

GPS navigace umí zjisťit vaši aktuální pozici, podle signálu přijímaného z GPS satelitu a zobrazit ji na navigační mapě. Systém, po nastavení cíle, dokáže vypočítat nejlepší trasu, a tím pomoci uživatelům bezpečně a rychle dorazit na místo určení.

Systém vám umožní vychutnat si svůj výlet různými způsoby, prostřednictvím zobrazení map, animací, indikace hlasu a slov.

Specifické navigační funkce závisí na výběru navigačního softwaru. Přečtěte si pokyny v navigačním softwaru.

Poznámky:

1. Informace na mapě

Je možné, že elektornické navigační data se neshodují s reálnou dopravní situací, kvůli vývoji dopravní infrastruktury. Dodržujte proto prosím podmínky na dálnici a aktuální dopravní pravidla.

2. Navigace

Navigace nabízí doporučenou cestu, je zde možnost vlastního výběru cesty, řidič může lépe znát cestu jako GPS navigace. 3. Přijímací signál

Mnohé faktory, jako jsou vysoké, hustě postavené budovy (tunel, místa mezi vysokými budovami, podzemní parkoviště), různé povětrnostní podmínky a zavření satelitu ovlivňují schopnost přijímat signál tak, že se může zobrazovat nepřesná pozice, neefektivní navigační provoz a funkce systému.

### 4.3 Popis funkcí video přehrávače

Tato kapitola popisuje způsob použití video přehrávače v GPS na přehrávání video souborů.

#### 4.3.1 Vlastnosti funkcí

1. Podpora video souborů ve formátu MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID

 Podpora přehrávání na celou obrazovku, výběr následujícího videa, výběr souborů Před přehráváním videa, prosím zkopírujte soubor (MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID formáty) do některého složky na paměťové kartě.

#### 4.3.2 Způsob provozu



Klikněte na k v multimediálním rozhraní, otevřete seznam video souborů, obrázek 4-5:



Obrázek 4-	5	
	Video File Li	st
P		
	DEMOEMO	
	8	
DEMOEMO	DEM0 72 DEM01.mp4	DEMO1.avi
DEMOEMO	100DEMO DEMO.AVI	
Obrázek 4-	6	
	Zavřít	Zavře aktuální složku
	Předchozí strana	Zobrazí předchozí stranu
$\bigcirc$	Následujíci strana	Zobrazí následujíci stranu
ResidentFlash	Název video složky	Zobrazí název video složky
DEMO.AVI	Název videa	Zobrazí název videa

Kliknutím na video, vstoupíte do rozhraní videa, obrázek 4-7:



Obrázek 4-7

-	Zavřít	Kliknutím zavře video přehrávač
	Přehrát	Pokud je video pozastaveno, kliknutím přehraje
	Následujíci	Přehraje násled. video
≣	Seznam souborů	Kliknutím se přepnete na rozhraní přehrávání videa, vyberte svůj oblíbený film (obrázek 4- 6)
	Hlasitost	Kliknutím a posunutím doleva snížíte hlasitost, kliknutím a posunutím doprava, zvýšíte hlasitost

	Úprava průběhu	Posunutím doleva / doprava, upravíte jas, doleva méně, doprava více
<u> </u>	Nastavení jasu	Posunutím doľava/ doprava, upravíte jas, doľava menej,doprava viac
	Přehrát na obrazovku	Režim přehrávání na celou obrazovku, poklepáním se vrátíte do normálního režimu
(352x288-25fp	Název	Zobrazí název filmu
01:04/02:50	Čas	Přehrávaný čas / celkový čas

4.4 Popis funkcí audio přehrávače

V této kapitole se dozvíte, jak používat audiopřehrávač k přehrávání oblíbené hudby, aby se GPS stala přenosným MP3.

#### 4.4.1 Vlastnosti funkcí

Audio přehrávač podporuje soubory ve formátu MP3 a WMA; můžete nastavit pořadí přehrávání tak, jak chcete. Před prací s přehrávačem audio souborů zkopírujte své audio soubory do libovolné složky na jiné SD kartě.

#### 4.4.2 Způsob užívání



 Klikněte na obrázek 4-8: pro vstup do seznamu skladeb,

Music File List	
ResidentFlash SDMMC	
	$\overline{\mathbf{O}}$

Obrázek 4-8



Obrázek 4-9

Popis funkcí:



	Předchozí strana	Zobrazí předchozí stranu
	Následující strana	Zobrazí následující stranu
ResidentFlash	Název audio složky	Zobrazí název audio složky
DEMO.mp3	Název skladby	Zobrazí název skladby

Kliknutím na vybraný audio soubor, vstoupíte do audio rozhraní, obrázek 4-10:



#### Obrázek 4-10

	Zavřít	Zavře audio přehrávač
	Přechod na přehrávání v pozadí	Přejde na přehrávání v pozadí
K	Předcházející skladba	Přehraje předchozí skladbu
	Přehrát / pauza	Chœte-li pozastavit / přehrát, klepněte na tlačítko přehrávání, potom opět klikněte na přehrát
	Stop	Zastavení přehrávání
	Následující skladba	Kliknutím přejdete na následující skladbu
€ =	Indikátor hlasitosti	Nastavení hlasitosti, posun doleva pro snížení hlasitosti, doprava pro zvýšení hlasitosti;
$\rightarrow$	Nastavení pořadí přehrávání	Přehrávání ve smyčce, opakované přehrávání a náhodné přehrávání.
≣	Otevřít play list	Kliknūtim přejdete na rozhraní složky audio, zvolíte svou oblíbenou hudbu (jako na obrázku 4-7);
	Nastavení posunu	Posunutím doprava nebo doleva, nastavíte přehrávání pomocí dotek. pera, dopředu nebo dozadu

once more.mp3	Název skladby	Zobrazí název skladby
00:25/03:25	Čas	Zobrazí celkový čas a přehraný čas

### 4.5 Popis funkcí foto prohlížeče

Tato kapitola popisuje jak používat foto prohlížeč pro prohlížení fotografií.

#### 4.5.1 Vlastnosti funkcí

1.Podpora souborů ve formátu JPG, BMP a PNG;

2.Podpora otáčení fotografií, přiblížení / oddálení

fotografií, automatické přehrávání atd.

Před zobrazením fotografií, si prosím váš soubor s fotografiemi zkopírujte do některého složky na paměťové kartě.

#### 4.5.2 Způsob používání



Klikněte na here pro vstup do seznamu fotografii, obrázek 4-11:



Obrázek 4-11



Obrázek 4-12

	Zavřít	Zavře aktuální složku
	Předchozí strana	Zobrazí se předchozí strana
$\bigcirc$	Následující strana	Zobrazí se následující strana
ResidentFlash	Název složky s fotografiemi	Zobrazí název složky s fotografiemi
Golf-BJjshp	Název souboru	Zobrazí název souboru

Kliknutím na vybranou footgrafiu, vstoupíte do rozhraní přehrávání fotografií, obrázek 4-13:



Obrázek 4-13

	Zavřít	Kliknutím zavřete prohlížeč fotografií
Ð	Přiblížit	Přiblížit fotku
Q	Oddálit	Oddálit fotku
K	Předcházejí cí	Zobrazit předchozí fotografii ve stejné složce
	Další	Zobrazit další fotografii ve stejné složce
≣	Složka	Kliknutím se přepnete do složky fotografií a vyberete svou oblíbenou fotku, obr. 4-13
<b>2</b> \	Otočit fotografii	Kliknutím otočíte obrázek o 90° ve směru hodinových ručiček

X	Celá obrazovka	Zobrazí fotografii na celú obrazovku
	Automatické přehrávání	Automatické přehrávání fotografií od aktuální fotografie ve stejné složce
05.JPG	Název souboru	Zobrazení názvu aktuální fotky a její formátu

### 4.6 Popis funkcí e-kníh

Tato kapitola vám ukáže jak používat e-knihy v GPS.

#### 4.6.1 Funkce

1. Podpora čtení formátu TXT

 Podpora výběru stránek a výběr souborů Než otevřete e-knihy, zkopírujte textové soubory do libovolné složky na paměťové kartě.

#### 4.6.2 Způsob použití



Klikněte na met pro vstup do složky, viz. obrázek níže

#### 4-14:

1. Čtečka e-knih, obrázek 4-14,15,16:

	Ebook List	_
ResidentFlash		

#### Obrázek 4-14



Obrázek 4-15 15 (rozhraní pro textové složky)

	Zavřít	Zavření aktuální složky
	Předcházející strana	Zobrazí se předchozí strana
$\bigcirc$	Další strana	Zobrazí se další strana
ResidentFlash	Název složky e-knih	Zobrazí se název složky
Greek .txt	Název souboru	Zobrazí se název souboru

2. . Klepněte na vybraný název souboru ve čtečce elektronických knih, viz. obrázek 4-16:



Obrázek 4-16 (rozhraní čtečky e-knih)

+	Zavřít	Kliknutím zavřete čtečku e- knih
	Předcházejí cí strana	Zobrazí předchozí stránku
	Další strana	Zobrazí další stranu
≣	Složka	Kliknutím na něj se přepnete do aktuální složky, obrázek 4-15
A/B	Nastavení písma	Obrázek 4-17
<b>A</b>	Nastavení barev	Obrázek 4-18



Color Setting			
3	Text Color 📀		
R 90			
G 90			
B 111			
Obrázek 4-18	(rozhraní pro nastavení barev)		
	Nastavte barvu RGB		
Text Color	Vyberte barvu textu, barvu písma nebo zvolte barvu pozadí		
$\bigcirc$	Přizpůsobit barvu pozadí a barvu písma		
	Přednastavená barva		
+	Zpět do rozhraní E-knihy		
+	BookMark List		
14% <i an<="" th=""><th>Title TEXT="Sprache E</th></i>	Title TEXT="Sprache E		
33% <cali< th=""><th>bration 8 TEXT=" "/&gt;</th></cali<>	bration 8 TEXT=" "/>		
56% <bt_status_outgoingcall te<="" th=""></bt_status_outgoingcall>			

Obrázek 4-19 (rozhraní seznamu záložek)

+	Vraťte se do rozhraní E-knihy
56% <bt_status_outgoingcall te<="" th=""><th>Klikněte na vybranou záložku</th></bt_status_outgoingcall>	Klikněte na vybranou záložku
	Vraťte se do rozhraní E-knihy, přeskočte na vybranou záložku
4% <sup>,</sup> / 56%	Zobrazit aktuální průběh čtení



Odstranit vybranou záložku

### 4.7 Flash rozhranií a ovládání

Tato kapitola popisuje, jak používat systém Flash v GPS.

#### 4.7.1 Vlastnosti funkcí

1. Flash přehrávaní

 Podpora přehrávaní na celú obrazovku, výběr postupu, výběr souboru

#### 4.7.2 Způsob použití





Obrázek 4-20

					•
•	G	G	S	Ś	
<i>G</i>	flash8	公司主	创意设	菜单_1	
鼠标酲					

Obrázek 4-21

1	Zavřít	Kliknutím zavřete aktuální složku
	Předcházející strana	Kliknutím zobrazíte další stranu
	Další strana	Kliknutím zobrazíte další stranu
	Název složky videa	Název složky videa
<b>》</b> 创意说	Název videa	Název videa
Kliknutím na něj, vstoupíte do rozhraní Flash, obrázek 4-22:



#### Obrázek 4-22

3	Zavřít	Kliknutím zavřete přehrávač videa
	Přehrávaní	Indikuje, že film je pozastaven, kliknutím pokračujte v přehrávání
	Stop	Kliknutím zastavíte přehrávání
	Seznam souborů	Kliknutím se vrátíte do rozhraní složky video souborů, vyberte svůj oblíbený film (obrázek 4-16)

Hlasitost + Kliknutím zvýšíte hlasitost



Kliknutím snížíte hlasitost

Posouvání Dopředu/dozadu posouvejte pomocí dotykového pera, vpravo dopředu, vlevo zpět.



Klikněte na

pro vstup do nastavení aplikací,

jako na obrázku 4-23:

-	Program	Manager	_
Ē.		<u>Ì</u>	
Obrázek 4-2	23		
-	Zavřít	Kliknutím složka	zavřete aktuální
	Přidat	Kliknutím aplikaci aplikací	přidáte novou do seznamu

Û	Vymazat	Kliknutím vymažete vybranou aplikaci
	Spuštení	Kliknutím spustíte vybranou operaci

Klikněte na pro vstup do rozhraní aplikací, obr. 4-37; kliknutím si vyberete aplikaci, kterou potřebujete, kliknutím na OK potvrďte přidání, obr. 4-24:

-	Program Manager	
Navi		
	back to up level	
	Eorder	
	NaviOne.exe	
	OK Cancel	



Obrázek 4-25

Kliknutím vyberete aplikaci, kterou chcete odstranit a potvrzením na tlačítko YES, vymažete aplikaci, jako na obrázku 4-26:



Obrázek 4-26

Pro spuštění aplikace, klepněte na tlačítko, **Pro**, jako na obrázku 4-27:

BT ID	MiniGps	LCD Info		
UUID	GPRS	Meta Info		
	DaylightMode : 0			
OEM Info	NET:3			
	TouchRts : 2500			
TMC inside	DUN:1			
	Office : 1			
	AYGShell : 1			
WCE	BT Path : \Residentfla	ish3\BT\		
	BT Name : GPSsystem	1		
TCalbration	MemorySize:90564kB/12D496KB			
	Current OS language:Chinese Simplified			
Exit				

Obrázek 4-27 Klikněte na e pro vyjetí z rozhraní aplikací.



## 4.10 Konverze jednotek

Klikněte na pro vstup do rozhraní konverze jednotek, Obr. 4-29:





### 4.12 USB nastavení

Klikněte n pro otevření USB nastavení, obrázek 4-31:



## 4.13 Nastavení hlasitosti

0

Klikněte na pro vstup do rozhraní nastavení hlasitosti, nastavení hlasitosti zahrnuje:

- 1. Nastavení hlasitosti reproduktoru
- 2. Klepněte na nastavení hlasitosti na obrazovce

<b>_</b>	Volume Setting	
Volume		
3		
Caroon Ton Co	und	
Screen Tap So		

Obrázek 4-32 Zavře rozhraní Zavřít nastavení hlasitosti Systém poskytuje deset úrovní hlasitosti (od ztlumení po Hlasitostmaximum), kliknutím snížíte hlasitost o jednu úroveň Systém poskytuje deset úrovní hlasitosti (od ztlumení po Hlasitost+ maximum), kliknutím zvýšíte hlasitost o jednu úroveň Tlačítky vpravo / vlevo si 7vuk můžete změnit hlasitost LOUD tlačítek klikání tlačítek: hlasitý. střední, bez zvuku

	Klikáním vlevo	Nastavte zvuk tlačítek na nejtišší
$\triangleright$	Klikáním vpravo	Nastavte zvuk tlačítek na maximum
	Aktuální hlasitost	Modrá barva indikuje aktuální hlasitost

#### 4.14 Nastavení podsvícení

Klikněte na pro vstup do nastavení podsvícení, obrázek 4-33:



#### Obrázek 4-33

Zavřít	Ukončit nastavení podsvícení
Jas -	Kliknutím snížíte jas až na minimum

$\triangleright$	Jas+	Kliknutím zvětšíte jas až na maximum
	Indikátor jasu	Modrá barva indikuje aktuální jas podsvícení
	Vlevo	Kliknutím zobrazíte časový interval, zobrazíte předchozí obsah
$\triangleright$	Vpravo	Kliknutím zobrazíte časový interval, zobrazíte další obsah
Always ON	Časový interval	Systém po určité době nečinnosti, vstoupí do stavu úspory energie. Časový interval Ize nastavit na "nikdy", "tři minuty", "dvě minuty", "1 minutu", "30 sekund" a "10 sekund" - šest možností

## 4.15 Nastavení času

Klikněte na servení pro vstup do časového rozhraní, nastavení času zahrnuje:

- 1. Nastavení času
- 2. Nastavení datumu
- 3. Nastavení časového pásma

2010         11         11         12         52           2011         12         12         13         53           2012         01         13         14         54           2013         02         14         15         55	2009	10	10		11	51
2011         12         12         13         53           2012         01         13         14         54           2013         02         14         15         55	2010	11	11		12	52
2012         01         13         14         54           2013         02         14         15         55	2011	12	12		13	53
2013 02 14 15 55	2012	01	13		14	54
	2013	02	14	h	15	55

 Posunutím šipky nastavte čas
 Klikněte Onebo pro výběr čas. pásma, pak ro opuštění, systém to uloží klikněte

## 4.16 Kalibrace obrazovky

Klikněte 🔯 ukáže se "kalibrační" rozhraní, jako na obrázku 4-35:



Klikněte na YES pro vstup do kalibračního rozhraní

pomocí dotykového pera. Klikněte na křížek, který se vyskytne v několika místech na obrazovce, klikněte na "OK", kalibrace se uloží. Pokud si nechcete uložit nastavení kalibrace, počkejte 30 sekund, systém opustí rozhraní nastavení.



## 4.17 Nastavení FM vysílače

Klikněte na 🔤 pro nastavení FM frekvence, na které

vysílat vysílač, jako na obrázku 4-37:

FM Setting
FM Setting
76.0 MHz
When Open FM,Speaker Will Be Disabled

FM vysílač je schopen přenášet audio signál do přijímajícího zařízení, například FM 90.0 MHz, nyní bude frekvence navigace stejná jako přijímací frekvence. Obě zařízení mají stejné frekvenční pásmo, díky čemuž je navigace schopna vydávat zvuk.

#### 4.18 Bluetooth nastavení a provoz

Tato kapitola popisuje způsob spojení Bluetooth s telefonem pro uskutečňování hovorů a přijímání hovorů.

Způsob použití:



Dialing	Vytočit	Chcete-li vytočit telefonní číslo
Phonebook	Telefonní seznam	Zobrazit telefonní seznam
Call history	Historie hovorů	Zobrazit historii hovorů
A2DP	Bluetooth	Bluetooth spojení
SMS	SMS	Textové zprávy
DUN	Internet	Internet
Q Pair/Connect	Bluetooth nastavení	Konfigurace Bluetooth nastavení
Close	Spuštění Bluetooth	Zapnout / Vypnout Bluetooth funkci

2. Klikněte na pro vstup do Bluetooth nastavení, obrázek 4-39:

Pair/Connect		Ċ
Disconnec	ted	
Device nar	me: GP3	Ssystem
Pairing history	Search	Modify the PIN
Connect	Modify the name	
Auto-connect		Auto-answer

C	Zavřít	Kliknutím opustíte aktuální rozhraní
Disconnected	Nepřipojený	Nyní není připojen žádný telefon s technologií Bluetooth
Device name:	Název zařízení	Název zařízení
PIN	PIN kód	PIN kód
Connect	Stav připojení	Kliknutím můžete připojit / odpojit

Modify the name	Zmeňte názov	Kliknutím změníte název, obrázek 4- 33
Modify the PIN	Zmeňte PIN	Kliknutím změníte PIN, obrázek 4-41
Pairing history	Vyhledejte mobilní telefon	Hledat zařízení Bluetooth, obrázek 4-35
Search	Vyhledejte mobilní telefon	Hledat zařízení Bluetooth, obrázek 4-35
Auto-connect	Automatické připoiení	Automatické připolení
Auto-answer	Automatická odpověď	Automatická odpověď

3. Klikněte na Modify the name pro změnu názvu, obrázek 4-40:



Klikněte na 👐 pro změnu písmen a číslic na klávesnici, klikněte na 💏 pro uložení.

4. Klikněte na pro vstup do rozhraní PIN kódu,

změňte PIN kód a klikněte na pro uložení, obrázek 4-41:

Modify	the PIN						C
1234						←	
0	1	2	3	4	5	6	123
7	8	9	?	%	+		#\$8
	1			@	#		Ok
I.	(	)	<	>			UK .

5. Klikněte na Ranna histori pro vstup do historie spojení, obrázek 4-42:



Disconnecte	Kliknutím odpojíte zařízení Bluetooth
Connect	Kliknutím lze připojit zařízení Bluetooth
Delete	Kliknutím vymažete zvolené Bluetooth zařízení
Clear up	Kliknutím vymažete celou historii Bluetooth

6. Klikněte na search vyhledáte dostupné Bluetooth zařízení, obrázek 4-43:



Obrázek 4-43

C	Zavřít	Kliknutím opustíte aktuální rozhraní
Re-search	Opětovné vyhledání	Vyhledejte zařízení Bluetooth
Stop	Stop	Zastavte vyhledávání Bluetooth
Connect	Připojení	Připojte Bluetooth
Disconnect	Odpojit	Odpojíte rozhraní Bluetooth

 Klepněte na vybraný název telefonu, klikněte n Connect pro připojení, zadejte přístupový bod pro připojení zařízení Bluetooth, zavřete aktuální rozhraní, obrázek 4-44:

Pair/Connect		C	
Connected	N7:	N73gps组 GPSsystem	
PIN :	me: GF3 123	34	
Pairing history	Search	Modify the PIN	
Disconnect	Modify the name		
Auto-connec	t	duto-answer	

#### Obrázek 4-44

 Zavřete aktuální rozhraní, spusťte aktuální rozhraní, jak je znázorněno na obrázku 4-45:

Bluetooth	Blue	tooth on	C
Dieling	Dhanah		
Draimy	PhoneD	ook Cairnistor	Y AZDP
SMS	Te		8,
SMS	DUN	Pair/Conne	ct Open
Obrázek 4	4-45		
C	Zavřít	Kliknutím zavře rozhraní	ete aktuální
Dialing	Volat	Vytočte telefon	ní číslo
Phonebook	Telefónní seznam	Zobrazit telefor spárovaných te	ní seznam lefonů
Call history	Historie hovorů	Zobrazení histo	rie hovorů
A2DP	A2DP	Bluetooth A2D	P

SMS	SMS	SMS spárovaných telefonů
DUN	DUN	Bluetooth DUN
Q Pair/Connect	Nasta- vení Bluetooth	Nastavení vyhledávání mobilních telefonů, správa informací o spárovaných telefonech
Open	Otevřít Bluetooth	Otevřít / Zavřít Bluetooth

9. Klikem na Bluetooth rozhraní Sa otevře klávesnice, obrázek 4-46: Obrázek 4-46



Dialing				Ċ
ŀ				$\leftarrow$
	1	2	3	4
	5	6	7	8
<b>-</b>	9	*	0	#
	+			

C	Zavřít	Kliknutím opustíte aktuální rozhraní
	Oblast zobraze ní čísel	Zobrazí telefonní číslo, které zadáváte
1 2 3 4 5 6 7 0 9 5 0 7	Numerická klávesnice	Je sestavena z deseti čísel od nuly do devíti a "*" "#" "+"
$\leftarrow$	Krok zpět	Kliknutím vymažete poslední číslo
(	Vytočte telefonní čísla	Klikněte na telefonní číslo
<b>C</b>	Ukončit	Kliknutím zrušíte hovor
-	Hlasitost-	Kliknutím snížite hlasitost
<b>*</b>	Hlasitost+	Kliknutím zvýšíte hlasitost
	Přesměrova ní hovorů, udržování aktuálního hovoru	á Přesměrování hovorů, udržování aktuálního hovoru

10. Klikněte na pokud chcete uskutečnit

hovor, obrázek 4-47:



11. Pokud přichází volání, zobrazí se telefonní číslo na obrazovce, obrázek 4-48:

Bluetooth		683		6
	0755290 calls.	26706		1
	Answer	Hang up		
				7
Obrázek 4 Klikněte Han	I-48 <sup>g up</sup> pro zamít	nutí, klikněte na	Answer	pro

přijetí hovoru,

Vstup do rozhraní níže, obrázek 4-49:

#### MODECOM NAVIGATION

Dialing				Ċ
On line 07552902	26706			$\leftarrow$
<b>(</b>	1	2	3	4
	5	6	7	8
<b>-</b>	9	*	0	#
	+			

Když je telefon ve spojení, slyšíte hovor přes GPS a můžete kominukovať přes mikrofon, kliknutím na

tlačítko, můžete přepínat mezi GPS navigací a telefonem.

12. Klikněte na **Lin** v rozhraní Bluetooth pro otevření telefonního seznamu, obrázek 4-50:

P	honeBoo	٢	1/298	Ċ
	全	136004112	78	
	鶣仔	00614154	107044	
	吳老師	1371460	05466	
	偉	137243178	48	
	賴汉锋	139238	58218	
	任小姐	1392378	32486	
		Synchro	Dialing	No.

Obrázek 4-49

13. Klikněte na v rozhraní Bluetooth pro otevření historie volání, obrázek 4-51:

Ca	ll history	1	1/30		Ċ
	Unknown	0755290	26717		
	Unknown	0755290	26863		
	Unknown	0755290	26732		
	Unknown	0755290	26810		
	Unknown	0755290	26869		
	Unknown	0755290	26755		
R	ecei Di	aled Mis	ssing	Dialing	Synch

Obrázek 4-51

14. Klikněte III pro vstup do rozhraní Bluetooth,

obrázek 4-52:



A2DP: Keady AVRCP Conta	Ovládání prosti	éednictvím Bluetooth
<b>≼</b> -	Hlasitost -	Hlasitost -
6	Indikátor hlasitosti	Indikuje stupeň hlasitosti
4+	Hlasitost+	Hlasitost+
►II	Přehrát/Pauza	Přehrání/Pauza
	Předchozí skladba	Předchozí skladba
	Další skladba	Další skladba
	Stop	Stop

15. Klikněte na W Bluetooth rozhraní pro zobrazení informácí o spárovaných telefonech, obrázek 4-53:

s	MS	1/101 C	
	10655818	2007\1\1-13:05	
	10655818	2007\1\2-10:06	
	10655818	2007\1\4-13:35	
	10655818	2007\1\5-10:36	
	10655818	2007\1\6-13:39	
	10655818	2007\1\7-10:27	
1	Jnread Rea	d Sent Unsent Synch Dialing	

Unread	Kliknutím můžete číst nepřečtené textové zprávy
Read	Kliknutím zobrazíte čtenou textovou zprávu
Sent	Kliknutím zobrazíte odeslanou zprávu
Unsent	Kliknutím zobrazíte neodeslanou zprávu
Synch	Kliknutím můžete synchronizovat s telefonem
Dialing	Kliknutím vytočíte vybrané telefonní číslo

16. Klikem na multimédiá 🕵 vstoupíte do internetového rozhraní, obrázek 4-54:



Klikněte pro připojení k přístupu k datům přes Bluetooth DUN, jak je znázorněno na obrázku 4-55:



Obrázek 4-55

Klikem na Browser vstoupíte do prohlížeče Explorer, spustí se prohlížeč, obrázek 4-56:



#### Welcome to Microsoft Pocket Internet Explorer



© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use.

	Návrat na předchozí webovou	Návrat na předchozí webovou stránku
	Přejít na další webovou stránku	Přejdete na další webovou stránku
3	Obnovit	Obnovit rozhraní
	Zastavit otevření webové stránky	Zastavit otevření webové stránky
	Kliknutím vstoupíte do malé klávesnice	Kliknutím vstoupíte do malé klávesnice, obrázek 4-50
\windows\default	Webstránka	Zobrazení webstránky
	Zavřít	Ukončíte aktuální rozhraní

(	I		2	3 =	🎫 h	ttp://l	home.	mobile	e.msn.	com/e	n-us/o	lefault	.aspx	
	ms	n.e							ρ					<b>^</b>
1	Input	t Pan	el											
	`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_	=	BS
	Tab	q	w	e	r	t	у	u	i	0	p	[	]	$\boldsymbol{\lambda}$
	Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	1	;	"	En	ter
2	Shit	z	x	с	v	b	n	m	,	$\cdot$	/	<b>†</b>		pgup
ļ	ctrl		Alt						ins	del	+	Ļ	→	pgdn

# 4.19 Systémové informace Kliknutím na szobrazíte informace systému.

Informáce o systému zahrnují:

- 1. Verze Firmware
- 2. Verze Applikácí
- 3. Identifikace systému

System Information
Rom Version: V.912C.711101.111121.4G APP Version: V1.2.21.11.12.09 System ID: 0018e420 - 09000000 - 00000000 - 00000001

	Zpětné nastavení rozhraní
Rom Version	Verze Rom
APP Version	Verze APP
System ID	Verze ID

## 4.20 Výběr jazyka

Klikněte na apro nastavení jazyka, obrázek 4-59

English	~
Français	
Deutsch	
Italiano	
Português	

#### Obrázek 4-59

Nastavení jazyka systému.

## 4.21 Navigační cesta

Klikněte na pro vstup do rozhraní nastavení trasy, obrázek 4-60:

<ul> <li>Navigation Path</li> </ul>	Setting
Auto run GPS when startup	0
Newley New Deaths	
Navigation Path:	



Klikněte YES pro obnovu továrních nastavení,

kliknutím No se vrátite do předchozího rozhraní.

## 4.23 Informáce GPS

Klikem na provinsko kolovi kol



## Problémy a údržba GPS

Pokud vaše GPS nefunguje, prosím zkontrolujte následující pokyny. Pokud se problémy stále nelze vyřešit, obraťte se na naše servisní středisko.

Problém	Důvod	Řešení
Nelze spustit	Nízká kapacita baterie	Připojte zařízení k nabíječce
Zařízení se náhle vypnulo	Nízká kapacita baterie	Připojte zařízení k nabíječce
Nelze zobrazit / nejasné zobrazení	Jas pod- svícení je příliš nízký	Nastavte jas podsvícení
	Podsvícení je vypnuto	Klikněte na dotykovou obrazovku pomocí dotek. pera, obrazovka bude jasnějš
Kliknutí na obrazovce jsou nepřesné	Dotyková obrazovka není kalibrovaná	Znovu proveďte kalibraci obrazovky
Přehrávání bez zvuku	Hlasitost je příliš nízká	Zvýšte hlasitost
	Sluchátka nejsou dobře připojeny	e Vložte sluchátka správně

Nemůže komunikovat s počítačem	USB kabel není dobře připojen	Připojte USB kabel
Žádný signal		Pokud je slabý signál, je třeba počkat cca. 3-5 minut, auto musí být v pohybu
Mapy nejsou aktuální	<u> </u>	Aktualizujte si mapy

MODECOM NAVIGATION

PL



Instrukcja

Dziękujemy za zakup urządzenia MODECOM FreeWAY SX7.0. Oprócz spełniania głównej funkcji, jaką jest nawigacja GPS, urządzenie umożliwia także odtwarzanie plików audio i wideo, przeglądanie zdjęć i czytanie książek w wersji elektronicznej.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian treści w poniższej instrukcji.

• Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkieniedogodności.

 Prosimy zrobić kopię ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych.

 Podręcznik ten został dokładnie sprawdzony. Prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego w razie problemów.

 Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i używać tylko oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z używania nie oryginalnych akcesoriów, takich jak np. nieoryginalny zasilacz, nieoryginalny uchwyt do szyby.

 Sugestie nawigacji nie mogą zastąpić żadnych lokalnych przepisów ruchu drogowego lub Twojej oceny i/lub znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu.

 Użytkownicy mogą aktualizować i uaktualniać oprogramowanie za pomocą plików umieszczonych w dziale wsparcia technicznego na stronie internetowej www.modecom.pl.

 Mogą występować rozbieżności między zdjęciami rzeczywistymi, a tymi zawartymi w poniższej instrukcji.

 Prosimy używać tylko oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem lub dedykowanego zasilacza marki Modecom, aby uniknąć kłopotów.W przeciwnym razie używanie nawigacji z nie oryginalnym zasilaczem może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.

 Przyciemniane/metalizowane szyby osłabiają sygnał GPS.

 Unikaj narażania urządzenia oraz akcesoriów na bezpośrednie nasłonecznienie. Może to spowodować jego przegrzanie.

 Samodzielne przebudowywanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie oraz powoduje utratę gwarancji/rękojmi.

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.  Sygnał GPS nie jest dostępny w zamkniętych miejscach, takich jak tunele lub podziemne parkingi. Także między wysokimi budynkami lub pod drzewami sygnał GPS może być zbyt słaby, aby używać urządzenia w połączeniu z programem do nawigacji.

 Jeżeli przednia szyba jest pokryta warstwą odbijająca światło szyba może być atermiczna/metalizowana/podgrzewana i utrudniać odbiór sygnału GPS. Należy wówczas zamontować urządzenie w "czystym obszarze" – np. poniżej wstecznego lusterka.

#### Przyciski i funkcje


1. Przycisk włącza- nia / wyłączania	Za pomocą przycisku włączysz oraz wyłączysz urządzenie
2. Wejście słu- chawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
3. Wejście kart TF	Złącze kart pamięci microSD
4. mini USB	Umożliwia podłączenie nawigacji do zasilacza sieciowego lub samo- chodowego oraz kabla usb w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych)
5. Reset	Naciśnij przycisk, aby zresetować urządzenie
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Głośnik	Głośnik

# I. Informacje o produkcie

# 1.1 Wprowadzenie

Zapraszamy do używania urządzenia nawigacyjnego, które to urządzenie głównie służy do nawigowania w połączeniu z programem nawigacyjnym, a także posiada opcjonalną funkcę połączenia Bluetooth, odtwarzacza wideo, audio, czytnika E-Book oraz transmiter FM.

# 1.2 Zawartość zestawu

Zestaw zawiera następujące elementy:

- 1. Urządzenie nawigacyjne
- 2. Ładowarka samochodowa
- 3. Kabel mini USB

- 4. Instrukcja obsługi
- 5. Uchwyt do szyby samochodowej
- 6. Uchwyt do nawigacji

Jeśli brakuje jednego z elementów lub jest uszkodzony, prosimy skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.

# II. Funkcje i specyfikacje

# 2.1 Główne cechy

System operacyjny: Microsoft Windows CE 6.0

• Ekran 7.0" TFT LCD z rozdzielczością 800\*480 pikseli

 Wyjście słuchawkowe Hi-Fi stereo oraz wbudowany głośnik Hi-Fi, regulacja głośności przyciskami

 Operacje wykonywane za pomocą przycisków lub ekranu dotykowego

- Wbudowa czuła antena GPS
- Oprogramownie nawigacji można uruchamiać z karty
- Obsługa formatów wideo: MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/ XVID
  - Obsługa formatów zdjęć: BMP, JPG
  - Obsługa formatów E-book: TXT
  - Port MINI USB
  - Wbudowany akumukator Litowy, który może być zasi-

lany ładowarką samochodową lub sieciową

Procesor CPU	Mstar MSB2531 800 MHZ
System operacyjny	Microsoft Windows CE 6.0
Pamięć RAM	256 MB DDR
Pamięć Flash	8 GB Flash MLC
Czytnik kart pamięci	microSD/SDHC (maksymalna obsługiwana pojemność karty SD to 21 GB)
Panel dotykowy	Oporowy
Przekątna ekranu LCD	7" TFT
Bluetooth	2.1
Rozdzielczość ekranu LCD	800 x 480 pixels
Przyciski	Power, Reset
Złącza	mini USB
USB	1x port mini USB 2.0
Dzwięk	A: Wbudowany wysokiej jakości głośnik B: Wysokiej jakości wyjście stereo na słuchawki
GPS	Zimny start, czerwony start, ciepły start
Dioda informacyjna	Gdy jest ładowarny, pali się czerwona dioda; Gdy ładowanie dobiegło końca, pali się niebieska dioda.

# 2.2 Specyfikacja

Ładowarka samo- chodowa	DC12-24V (5V / 1.5-2A)
Ładowarka sieciowa	100/230V (5V / 1.5-2A)
Obsługa plików wideo	MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID
Obługa plików audio	MP3 and WMA
Obsługa plików zdjęć	E-Album, JPG, BMP, PNG
Obsługa plików E-book	ТХТ
Ustawienia systemu	[Transmiter FM] [Regulacja ekranu] [Ustawienia fabryc- zne] [Głośność] [Włączane/ Wyłączenia] [Jasność ekranu] [Czas i data] [Język] [Informacja o systemie]
Temperatura	Temperatura pracy: 0'C do 60'C
Temperatura w spoczynku: -20'C do 60'C	45% do 80% RH
Wilgotność powi- etrza w czasie pracy	30% do 90% RH
Wilgotność powi- etrza	45% do 80% RH
Ciśnienie atmofery- czne	86KPa to 106KPa

Rozdział ten stanowi wprowadzenie do podstawowych funkcji urządzenia nawigacyjnego, rozdział ten pomoże ci zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi urządzenia nawigacyjnego.

# III. Instrukcja

## 3.1 Zasilanie i ładowanie

Podczas pierwszego uruchomienia proszę naładować urządzenie za pomocą ładowarki sieciowej.

#### 3.1.1 Zasilacz

Istnieją trzy rodzaje zasilania: bateria, zasilacz, kabel USB. Urządzenie korzysta z baterii litowej do zasilania. Gdy urządzenie nie jest podłączone do zasilacza wskazuje aktualny poziom naładowania. Urządzenie korzysta z zewnętrznego źródła zasilania, gdy jest podłączone do zasilacza. Urządzenie wykorzystuje kabel USB do zasilania, gdy jest podłączone z komputerem.

[Uwaga] Urządzenie używa wbudowanej baterii litowej. W normalnych warunkach czas działania może się róż- nić

ze względu na różną intensywność pracy układu lokalizacji. Niektóre funkcje (odtwarzanie dźwięku, odtwarzanie

wideo, wysoka jasność podświetlenia) pochłaniają dużą ilość energii, które w znacznym stopniu skracają czas pracy urządzenia.

[Informacja] Urządzenie używa wbudowanej baterii litowej.

Aby uniknąć pożaru i spalania, proszę nie uderzać urządzenia, nie rozbierać oraz nie wrzucać do ognia lub wody.

#### 3.1.2 Zasilacz samochodowy

 Podłącz zasilacz do złącza zasilania umieszczonego z lewej strony urządzenia (interfejs zasilania jest taki sam jak interfejs komunikacj USB)  Drugą część podłącz do gniazda zasilania, zasilacz dostarczy energii podczas ładowania.



[Uwaga] Proszę podłączyć zasilacz samochodowy do złącza zasilania po uruchomieniu samochodu, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia przez zwarcie energii elektrycznej.

# 3.2 Uruchamianie on/off

Kontrolowanie uruchamiania on/off.

#### 3.2.1 Włączanie

Proszę sprawdzić czy bateria jest wystarczająco naładowana lub urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania;

Naciśnij przycisk w górnej części urządzenia, aby go włączyć.

#### 3.2.2 Wyłączanie

Naciśnij przycisk w górnej części urządzenia, aby go wyłączyć.

Urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii i utrzyma ostatni stan pracy przy następnym uruchomieniu.

## 3.3 Reset urządzenia

Jeśli urządzenie przestało pracować, można zresetować system w następujący sposób:

Wciśnij za pomocą rysika przycisk reset umieszczony z prawej strony urządzenia.

[Informacja] urządzenie może nie działać z następujących przyczyn:

 Przejście między zdjęciami jest opóźnione lub przerywane.

 Funkcja wyboru programu nie działa normalnie, funkcje programu nie działają prawidłowo.

3. Przycisk power nie działa.

[Uwaga] Niezapisane dane mogą zostać utracone. Proszę kopiować dane co jakiś czas.

## 3.4 Mocowanie do urządzenia

Gdy chcesz korzystać z urządzeniaw samochodzie, należy przymocować urządzene do panelu za pomocą wspornika.



[Informacja] Proszę nie regulować urządzenia podczas kierowania pojazdem, proszę nie montować urządzenia na kierownicy, która posiada wbudowaną poduszkę powietrzną.

## 3.5 Rysik

Rysik jest narzędziem do precyzyjnego korzystania z ekranu dotykowego, należy przechowywać go w wydzielonym miejscu w urządzeniu.

1. Pojedyńcze przyciśnięcie:

Dotknij raz na ekranie rysikiem w punkt.

2. Podwójne przyciśnięcie:

Dotknij dwa razy na ekranie rysikiem w punkt.

Rysunek:

Dotknij ryskiem w jeden punkt i przytrzymaj, przesuwaj rysik po ekranie.

[Informacja] Nieoryginalny rysik, długopis lub jakiekolwiek ostre przedmioty mogą uszkodzić wyświetlacz LCD.

### 3.6 Karta pamięci SD/MMC

Jeśli chcesz uruchomić program nawigacyjny z karty pamięci SD/MMC, proszę włożyć poprawnie kartę pamięci do slotu TF Card.

[Informacja] W czasie pracy nie wyjmuj karty SD/MMC ze slotu

[Informacja]

1. Nie wyginaj karty SD/MMC przed użyciem.

2. Należy unikać wysokiej temperatury oraz wysokiej

wilgotności, kiedy używasz i przechowujesz kartę SD/ MMC, nie narażaj kartę SD/MMC bezpośrednio na promienie światła słonecznego, trzymaj kartę z dala od materiałów ciekłych i korozyjnych.

 Proszę zwrócić uwagę na pozycję wkładania karty SD/MMC. Nieprawidłowe włożenie karty SD/MMC może doprowadzić do uszkodzenia karty SD/MMC oraz slotu na kartę SD/MMC w urządzeniu.

## 3.7 Połączenie z komputerem

Urządzenie można podłączyć do komputera poprzez port mini USB umieszczony po lewej stronie. Można kopiować dane między urządzeniem a komputerem.

1. Proszę włączyć urządzenie przyciskiem power;

 Podłącz końcówkę mini USB [ ] do portu urządzenia umieszczonego po lewej stronie, drugą część kabla USB [ ] podłącz do komputera.

 Po połączeniu na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony poniższy ekran:



[Informacja] Bezpieczeństwo danych: Proszę skopio-

wać wszystkie dane z urządzenia za każdym razem przed wykonywaniem aktualizacji systemu (aktualizacja firmware). Firma MODECOM S.A. nie odpowiada za utratę danych.

[Uwaga] Wejście w tryb połączenia USB blokuje wszystkie inne opracje wykonywane na urządzeniu.

[Informacja] W procesie komunikacji, następujące operacje mogą zerwać połączenie z komputerem, niedokończone kopiowanie danych może zostać utracone.

1. Odłączenie kabla mini USB;

2. Wyłączenie urządzenia

 Reset urządzenia za pomocą rysika lub zwarcie elektryczne.

# IV. Podstawowe funkcje

- 4.1 Główny interfejs i funkcje
  - 4.1.1 Główne menu



Zdjęcie 4-1 Dotknij kalendarza, widoczne na zdjęciu 4-2:



Zdjęcie 4-2

Podwójnie dotknij ikonę daty 3 wejdziesz do menu ustawień daty, widoczne na zdjęciu 4-3:

							_		
•		201	1	•	•	•		12	•
S	М	Т	W	Т	F	S	Г		
				1	2	3		2011 -	12
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17		10	
18	19	20	21	22	23	24		12	
25	26	27	28	29	30	31			

Dotknij w lewy górny róg pulpitu Zmień tapetę ekranu, widoczne na zdjęciu 4-4:



3-3-	- 5 5 5
Odtwarzacz wideo	Obsługa formatów ASF,AVI,WMV,3GP,MP4 oraz FLV, pauza,odtwarzanie na pełnym ekranie
Odtwarzacz audio	Obługa formatów MP3 oraz WMA, losowe odtwarzanie, zapentlone i se- kwencyjne odtwarzanie

Odtwarzacz zdjęć	Obsługa formatówJPG, BMP oraz PNG, obsługa odwracania zdjęć, powiększanie zdjęć	
Odtwarzacz E-Book	Obsługa formatu TXT	
Gra	Obsługa gier	
Bluetooth	Urządzenie może odbierać i wykonywać połączeia telefoniczne po sparowaniu z telefonem przez Bluetooth	
Ustawienie	Głośność, włącznik, podświetlenie, data i czas, bateria, język, informaja o systemie	
	Ustawienie wyświetlanego obrazu na pulpicie	
	Ustawienie daty i czasu	

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z nawigacji.

# 4.2 Opis funkcji nawigacji

W zależności od wyboru producenta programu nawigacyjnego, urządzenie nawigacyjne może obliczyć najlepszą trasę po ustawieniu adresu docelowego, który może pomóc użytkownikom dotrzeć do miejsca docelowego bezpiecznie i szybko.

Określone funkcje nawigacyjne są zależne od wyboru oprogramowania do nawigacji. Proszę zapoznać się z Instrukcją oprogramowania do nawigacji.

Informacja

1. Informacja o mapie

Dane nawigacyjne mogą nie być zgodne z rzeczywistymi instrukcjami ruchu.

2. Odbieranie sygnału

Sygnał GPS nie jest dostępny w zamkniętych miejscach, jak tunele lub podziemne parkingi. Także między wysokimi budynkami lub pod drzewami sygnał GPS może być słaby, aby używać urządzenia w połączeniu z programem do nawigacji.

# 4.3 Opis funkcji wideo

Ten rozdział opisuje jak korzystać z odtwarzacza wideo do odtwarzania plików wideo, umożliwia odtwarzanie swoich ulubionych filmów np. w formacie AVI.

#### 4.3.1 Funkcje

1. Obsługa formatów wideo MP4, ASF, WMV, AVI, DIVX, XVID

2. Obsługa pełnoekranowegoodtwarzania

#### 4.3.2 Metoda uruchamiania

Dotknij przycisk w multi-media menu, odtwórz plik wideo z listy, widoczne na zdjęciu 4-5 oraz 4-6:

Video File List	
ResidentFlash SDMMC	

Zdjęcie 4-5



	Zamykanie	Zamykanie aktual- nego folderu
	Poprzednia strona	Wyświetlanie po- przedniej strony
$\bigcirc$	Następna strona	Wyświetlanie następ- nej strony
ResidentFlash	Nazwa katalogu wideo	Wyświetlanie nazwy katalogu wideo
DEMO.AVI	Nazwa pliku wideo	Wyświetlanie nazwy pliku wideo

Dotknij wybranego pliku wideo, uruchomienie menu odtwarzania pliku wideo widoczne na zdjęciu 4-7:



-	Zamykanie	Dotnij, aby zamknąć odtwa- rzacz wideo
	Pauza / Play	Plik wideo zatrzymany, dotknij aby odtwarzać
	Następny	Odtwarzaj następny plik wideo
≣	Lista plików	Dotknij, aby zobaczyć listę plików wideo, możesz usta- wić ulubione (widoczne na zdjęciu 4-6)

	Głośność	Dotknij i przesuń w lewo, aby zmniejszyć głośność dziwięku; Dotknij i przesuń w prawo, aby zwiększyć głośność dźwięku
	Postęp od- twarzania	Dotknij i przesuń w lewo, aby przewinąć do tyłu ma- teriał wideo; Dotknij i przesuń w prawo, aby przewinąć w przód materiał wdeo.
*	Regulacja jasności	Dotknij i przesuń w lewo, aby zmniejszyć jasność ekranu; Dotknij i przesuń w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.
1	Ekran od- twarzania	Odtwarzanie materiału wideo na pełnym ekranie, dotnij dwa razy aby wyłą- czyć tryb odtwarzania na pełnym ekranie
(352x288-2	Nazwa pliku wideo	Wyświetla nazwę aktualnie odtwarzanego pliku wideo
01:04/02:	Czas od- twarzania	Wyświetla czas aktualnie odtwarzanego materiału wideo oraz czas do końca materiału wideo

# 4.4 Opis funkcji audio

Ten rozdział przedstawia, jak korzystać z odtwarzacza audio, umożliwia odtwarzanie swojej ulubionej muzyki np. w formacie MP3.

#### 4.4.1 Funkcje

Odtwarzacz audio posiada obsługę plików MP3 oraz WMA, możesz ustawić dowolną kolejność odtwarzania plików.

#### 4.4.2 Metoda uruchamiania

 Dotknij przycisk, aby uruchomić listę plików audio, widoczne na zdjęciu 4-8 oraz 4-9:



Zdjęcie 4-8



#### MODECOM NAVIGATION



	Zamykanie	Dotnij, aby zamknąć od- twarzacz audio
合	Powród do listy audio	Dotknij, aby wrócić do listy
KK	Poprzedni plik audio	Dotknij, aby odtwarzać poprzedni plik audio
Π	Pauza/Play	Plik audio zatrzymany, dotnij aby odtwarzać

#### MODECOM NAVIGATION

	Stop	Dotknij, aby zatrzymać odtwarzanie pliku audio
	Następny plik audio	Dotknij, aby odtwarzać następny plik audio
(: —	Głośność	Dotknij i przesuń w lewo, aby zmniejszyć głośność dziwięku; Dotknij i przesuń w prawo, aby zwiększyć głośność dźwięku
→	Kolejność odtwarzania	Odtwarzanie w pętli, po- wtarzanie odtwarzania, odtwarzanie losowe
≣	Lista plików	Dotknij aby zobaczyć listę plików wideo, możesz ustawić ulubione (widocz- ne na zdjęciu 4-7)
	Postęp od- twarzania	Dotknij i przesuń w lewo, aby przewinąć do tyłu materiał wideo; Dotknij i przesuń w prawo, aby przewinąć w przód materiał wdeo.
more.mp3	Nazwa pliku audio	Wyświetla nazwę aktualnie odtwarzanego pliku audio
00:25/03:25	Czas odtwa- rzania	Wyświetla czas aktualnie odtwarzanego materiału wideo oraz czas do końca materiału wideo

# 4.5 Opis funkcji odtwarzacza zdjęć

Ten rozdział przedstawia, jak korzystać z odtwarzacza zdjęć, umożliwia odtwarzanie swoich ulubionych zdjęć np. w formacie JPG.

4.5.1 Funkcje

1. Obsługa plików JPG, BMP oraz PNG

 Obsługa odwracania zdjęć, funkcji powiększania i zmniejszania zdjęć, automatycznie odtwarzanie albumu ze zdjęciami. etc.

#### 4.5.2 Metoda uruchamiania

Dotknij m przycisk, aby uruchomić listę plików ze zdjęciami, widoczne na zdjęciu 4-11 oraz 4-12



#### Zdjęciu 4-11



Zdjęcie 4-12			
	Zamykanie	Zamykanie aktualnego fol- deru	
	Poprzednia strona	Wyświetlanie poprzedniej strony	
	Następna strona	Wyświetlanie następnej strony	
ResidentFlash	Nazwa katalogu ze zdjęciami	Wyświetlanie nazwy katalogu ze zdjęciami	
Golf-BJjshp	Nazwa pliku z obrazem	Wyświetlanie nazwy pliku ze zdjęciem	

Dotknij wybranego pliku ze zdjęciem, uruchomienie menu odtwarzania pliku ze zdjęciami, widoczne na zdjęciu 4-13:



#### MODECOM NAVIGATION

	Zamykanie	Dotnik, aby zamknąć od- twarzacz zdjęć
Ð	Powiększenie	Dotknij, aby zmniejszyć zdjęcie
Q	Pomniejszenie	Dotknij, aby zmniejszyć zdjęcie
K	Poprzedni plik obrazu	Dotknij, aby odtwarzać poprzedni plik obrazu
	Następny plik obrazu	Dotknij, aby odtwarzać następny plik obrazu
≣	Lista plików	Dotknij, aby zobaczyć listę plików ze zdjęciami, możesz ustawić ulubione (widoczne na zdjęciu 4-14)
<b>2</b> \	Odwróć obraz	Dotknij, aby odwrócić ob- raz o 90 stopni
X	Pełny ekran	Dotknij, aby od uruchomić odtwarzanie zdjęć na peł- nym ekranie
	Autoomatycz- ne odtwazrza- nie	Dotknij, aby automatycznie odtwarzać zdjęcia z folderu ze zdjęciami
05.JPG	Nazwa pliku	Wyświetlanie nazwy od- twarzanego pliku

## 4.6 Opis funkcji czytnika E-Book

Ten rozdział przedstawia, jak korzystać z odtwarzacza E-Book, umożliwia odtwarzanie swoich ulubionych książek w formacie TXT.

#### 4.6.1 Funkcje

- 1. Obsługa formatu TXT
- 2. Obsługa wyboru stron oraz plików.

#### 4.6.2 Metoda uruchamiania

Dotknij przycisk, aby uruchomić listę plików z plikami E-Book, widoczne na zdjęciu 4-14 oraz 4-15







	Zamykanie	Zamykanie aktualnego folderu
	Poprzednia strona	Wyświetlanie poprzedniej strony
$\bigcirc$	Następna strona	Wyświetlanie następnej strony
ResidentFlash	Nazwa katalogu E-Book	Wyświetlanie nazwy katalogu E-Book
Greek .txt	Nazwa pliku E- Book	Wyświetlanie nazwy pliku wideo

1. Czytnik E-Book widoczny na zdjęciu 4-16

2. Dotknj nazwę wybranego pliku E-Book, widoczne na zdjęciu 4-16



	Poprzednia strona	Wyświetlanie poprzedniej strony
	Następna strona	Wyświetlanie następnej strony
	Lista plików	Dotknij aby zobaczyć listę plików E-Book, możesz ustawić ulubione (widocz- ne na zdjęciu 4-15
A/B	Ustawienia czcionki	Widoczne na zdjęciu 4-17
<mark>=</mark> A	Color setting	Widoczne na zdjęciu 4-18
=]	Ulubione	Wymaga otworzenia E-Bo- ok i dodania pliku
Ē	Lista ulubio- nych	Widoczne na zdjęciu 4-19
-	Font S	Setting
	Bold	0

S 22 S

Zdjęcie 4-17



Ustaw czcionkę na Bold





Zdjęcie 4-19	
	Ustawienie koloru RGB
Text Color	Ustawienie koloru tekstu, koloru wyrazw or koloru tła
$\mathbf{O}$	Regularcja koloru tła oraz koloru cz- cionki
	Ustawienie koloru



Zdjęcie 4-19

+	Powrót do menu E-Book
56%<	Dotknij aby dodać do wybranej zakładki
	Powrót do menu E-Book, przejście do wybranej zakładki
4% 56%	Informacja o aktualnym statusie
Ŵ	Kasowanie wybranej zakładki

# 4.7 Opis funkcji odtwarzacza Flash

Ten rozdział przedstawia, jak korzystać z odtwarzacza

Flash, umożliwia odtwarzanie plików Flash.

#### 4.7.1 Funkcje

1. Uruchamianie flash

 Obsługa pełnoekranowego odtwarzania oraz wybór pliku

#### 4.7.2 Metoda uruchamiania

Dotknij o przycisk, aby uruchomić listę plików z plikami Flash, widoczne na zdjęciu 4-20 oraz 4-21



					C
•	G	S	S	G	
	flash8	公司主	创意设	菜单_1	
鼠标跟					

### Zdjęcie 4-21

•	Zamykanie	Dotnij aby zamknąć aktual- ny katalog
	Poprzednia strona	Wyświetlanie poprzedniej strony
	Następna strona	Wyświetlanie następnej strony
	Nazwa katalogu	Nazwa katalogu z plikami Flash
G	Nazwa pliku	Nazwa pliku Flash

Dotnij aby wejść do menu odtwarzacza flash, widoczne na zdjęciu 4-22





	Pauza / Play	Plik flash zatrzymany, dotnij aby odtwarzać
	Stop	Dotknij, aby zatrzymać odtwa- rzanie pliku flash
	Lista plików	Dotknij, aby wrócić do folderu z plikami flash (widoczne na zdjęciu 4-16)
(1),+	Głośność +	Dotknij, aby zwiększyć gło- śność
<b>(1)</b> _	Głośność -	Dotknij, aby zmniejszyć gło- śność
-0	Postęp odtwa- rzania	Dotknij i przesuń w lewo, aby przewinąć do tyłu materiał flash; Dotknij i przesuń w prawo, aby przewinąć w przód materiał flash.

# 4.8 Ulubione

Dotknj i przycisk, wejdź do ustawień aplikacji, wi-



Zdjęcie	4-23
---------	------

-	Zamykanie	Dotnij, aby zamknąć ak- tualny folder
Ē.	Dodawanie	Dotknij, aby dodać wy- braną aplikację do mene- dżera aplikacji
Û	Kasowanie	Dotknij, aby usunąć wy- braną aplikację
	Uruchamanie	Dotknij, aby uruchomić wybraną operację

Dotknij przycisk, wejdź do menu dodawania aplikacj, widoczne na zdjęciu 4-37; dotknij na wbraną aplikację, następnie dotknij "OK" aby dodać wybraną aplikację, widoczne na zdjęciu 4-24 oraz 4-25

+	Program Manager	
Navi		
	back to up level	
	Eorder	
	NaviOne.exe 🗸	
	OK Cancel	



Zdjęcie 4-25

Dotknij na wybranej aplikacji, którą chcesz usunąć, dotknij przycisk, dotknij "YES" aby skasować wybraną aplikację, widoczne na zdjęciu 4-26:



#### Zdjęcie 4-26

Dotknij na aplikację, którą chcesz uruchomić, dotknij przycisk aby uruchomić wybraną aplikację, widoczne na zdjęciu 4-27:

BT ID	MiniGps	LCD Info
UUID	GPRS	Meta Info
OEM Info	DaylightMode : 0 .NET : 3 TouchRts : 2500	
TMC inside	DUN:1 Office:1	
WCE	AYGShell : 1 BT Path : \Residentflash3\BT\ BT Nome : GBScottem	
TCalibration	MemorySize:90564KB/120496KB Current OS language:Chinese_Simplified	
Exit		

Zdjęcie 4-27 Dotknij Eut przycisk, aby wyjść na zewnątrz.

# 4.9 Interfejs gier

Dotknij przycisk, aby wejść do menu gier, widoczne na zdjęciu 4-28. Funkcjonalność opcjonalna, nie występuje w każdej wersji urządzenia.



Zdjęcie 4-28

## 4.10 Konwersje jednostek

Dotknij Przycisk, uruchom konwerter jednostek, widoczne na zdjęciu 4-29:



Zdjęcie 4-29

## 4.11 Kalkulator

Dotknij przycisk, uruchom kalkulator, widoczne na zdjęcie 4-30:



Zdjęcie 4-30

# 4.12 Ustawienia USB

Dotknij 📶 przycisk, uruchom interfejs ustawień połą-

czenia USB, widoczne na zdjęciu 4-31:



Zdjęcie 4-31

Kopiowanie danych między komputerem a urządzeniem oraz aktualizowanie program nawigacyjnego możliwe jest gdy włączony jest tryb połączenia USB > "MASS STORAGE"

## 4.13 Ustawienia głośności

Dotknj orzycisk, uruchom interfejs regulacji poziomu głośności, opcje ustawienia gośnośc zawierają:

- 1. Regulacja głośności
- 2. Dotknij ustawienie głośności na ekranie
| -                | Volun                 | ne Setting  |
|------------------|-----------------------|---|
| Volume           |                       |   |
| 3                |                       |   |
| Screen T         | ap Sound              |   |
| 3                |                       | LOUD 📀  |
|                  |                       |   |
| Zdjęcie 4        | -32                   |   |
| -                | Zamykanie             | Dotknij, aby zamknąć in-<br>terfejs regulacji poziomu<br>głośności  |
|                  | Głośność -            | Dotknij, aby zmniejszyć<br>głośność   |
| $\triangleright$ | Głośność +            | Dotknij, aby zwiększyć<br>głośność  |
| LOUD             | Ustawienia<br>dzwięku | Dotkij w lewo lub w prawo,<br>aby ustawić jeden z trzech<br>trybów głośności (głośny,<br>cichy, wyciszenie) |
|                  | Ustawienia<br>dzwięku | Ustaw otwieranie / zamyka-<br>nie dzwięku   |

$\triangleright$	Ustawienia dzwięku	Ustaw otwieranie / zamyka- nie dzwięku			
	Aktu- alny status dzwięku	Niebieski wskaźnik informu- je o aktualnie ustawionym poziomie głośności			
4 14 Ustawienie podświetlenia					

### awiei



Dotknij 🎆 przycisk, aby uruchomić ustawienie pod-

świetlenia, widoczne na zdjęciu 4-33:

Backlight Setting
Always ON 📀

Zdjęcie 4-33

	Zamykanie	Dotknij, aby zamknąć in- terfejs regulacji poziomu głośności
	Jasność -	Dotknij, aby zmniejszyć jasność
$\triangleright$	Jasność +	Dotknij, aby zwiększyć jasność
	Aktualny stan podświetlenia	Niebieski wskaźnik informu- je o aktualnie ustawionym poziomie jasności

	Ustawienia podświetlania	Dotknij, aby ustawić interwał dla podświetlania
$\triangleright$	Ustawienia podświetlania	Dotknij, aby ustawić interwał dla podświetlania
Always ON	Interwał	System zostanie wprowa- dzony w stan oszczędzania energii. Można ustawić odstępy czasu, takie jak "nigdy", "10 sekund", "30 se- kund", "jedna minuta", "dwie minuty", "trzy minuty".

## 4.15 Ustawienia czasu

Dotknij przycisk, aby wejść do ustawień czasu, dostępne ustawienia:

- 1. Ustawienia czasu
- 2. Ustawienia daty
- 3. Ustawienia strefy czasowej

	Date	e Time S	iet	ting	
2009	10	10		11	51
2010	11	11		12	52
2011	12	12		13	53
2012	01	13		14	54
2013	02	14		15	55
(дмт+с	18:00) Beijin	g, Chongqir	ıg, H	long Kong,	Urumqi (

Zdjęcie 4-34

1. Przesuń strzałkę, aby ustawić czas

 Dotknj S lub S aby ustawić strefę czasu, ustawienia zostają zapisane, gdy dotkniesz rzycisk, ustawienia zostaną zapisane.

### 4.16 Kalibracja ekranu

Dotknij przycisk, zostanie uruchomione menu kalibracji, widoczne na zdjęciu 4-35:



Zdjęcie 4-35

Dotknij ➡ przycisk, aby uruchomić interfejs kalibracji wykonywany za pomocą rysika, dotykaj strzałkę, która pojawia się w kilku miejscach na ekranie, dotknij "OK", kalibracja zostanie zapisana. Jeśli nie chcesz zapisywać ustawień kalibracji, odczekaj 30 sekund, system wyjdzie poza menu kalibracji, utawienia kalibracji nie zostaną ustawione. Press and briefly hold stylus on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen.

Zdjęcie 4-36

## 4.17 Ustawienia transmitera FM

Dotknij orzycisk, ustaw częstotliwość FM na której będzie nadawał transmiter, widoczne na zdjęciu 4-37:



Zdjęcie 4-37

Transmiter FM przekazuje sygnał do urządzenia odbiorczego np. radio samochodowe na falach FM.

## 4.18 Ustawienia Bluetooth

Ten rozdział przedstawia, jak korzystać z wbudowanego interfejsu bezprzewodowego Bluetooth, który umożliwia przesyłanie danych, dźwięku oraz możliwość wykonywania połączeń telefonicznych. Funkcjonalność opcjonalna, nie występuje w każdej wersjiurządzenia.

Metoda uruchamiania:

1. Dotknij Azycisk, aby uruchomić interfejs ustawień komunikacji Bluetooth, widoczne na zdjęciu 4-38:



Zdjęcie 4-38

C	Zamykanie	Dotknij, aby wyjść z interfejsu
Dialing	Telefonowanie	Dotknij, aby wykonać telefon
Phonebook	Książka tele- foniczna	Dotknij, aby wyświetlić książkę telefoniczną

Call history	Historia połączeń	Dotknij, aby wyświetlić histrię połączeń
STE A2DP	Bluetooth	Komunikacja Bluetooth
SMS	Informacje SMS	Komunikacja tekstowa SMS
DUN	Połączenie internetowe	Połączenie internetowe
Q	Ustawienia Bluetooth	Dotknij, aby skonfigurować połączenie Bluetooth
Close	Funkcje Blue- tooth	Dotknij, aby uruchomić funk- cje Bluetooth

2. Dotknij Sprzycisk, aby uruchomić ustawienia połą-

czenia bezprzewodowego Bluetooth, widoczne na zdjęciu 4-39:

Pair/Connect		C
Disconnec	ted me: GP	Ssystem
PIN :	123	34
Pairing history	Search	Modify the PIN
Connect	Modify the name	
Auto-connect		Auto-answer

Zdjęcie 4-39

C	Zamknięcie	Dotknij, aby wyjść z interfejsu
Disconnected	Rozłączenie	Dotknij, aby roz- łączyć połączenie Bluetooth
Device name:	Nazwa urządzenia	Nazwa urządzenia
PIN	Kod PIN	Kod PIN
Connect	Status połączeia	Dotknij, aby połą- czyć lub rozłączyć Bluetooth
Modify the name	Modyfikacja nazwy połączenia	Dotknij, aby zmie- nić nazwę połącze- nia, widoczne na zdjęciu 4-33
Modify the PIN	Modyfikacja kodu PIN	Dotknij, aby zmie- nić kod PIN, wi- doczne na zdjęciu 4-33
Pairing history	Historia parowania	Dotknij, aby spraw- dzić historię paro- wania, widoczne na zdjęciu 4-34
Search	Wyszukiwanie urządzeń	Dotknij, aby wyszu- kać urządzenie Blu- etooth, widoczne na zdjęciu 4-35
Muto-connect	Automatyczne łączenie	Automatyczne łączenie
Auto-answer	Automatyczne odbieranie	Automatyczne odbieranie

 Dotknij Modify the name przycisk, aby zmienić nazwę połączenia, widoczne na zdjęciu 4-40:



Zdjęcie 4-40

Ustaw nazwę jaka będzie wyświetlana dla skonfigurowanego połączenia, dotknij przycisk, aby wprowadzić nazwę skłądającą sę z liter lub cyfr, dotknij przycisk, aby zapisać ustawienie.

Dotknij przycisk, aby zmienić kod PIN, dotknij
przycisk, aby zapisać ustawienie, widoczne na zdjęciu
4-41:

Modify the PIN					C		
1234					←		
0	1	2	3	4	5	6	123
7	8	9	?	%	+.		
*	1			@	#		Ok
	(	)	<	>		-	

Zdjęcie 4-41

5. Dotknij **Every przycisk**, aby sprawdzić historię parowania, widoczne na zdjęciu 4-42:



Search for d	evices 1,	<sup>1</sup> 2 C	
N73gps组			
Nokia 612	2c		
Re-search	Stop	Connect Disconnect	
Zdjęcie 4-4	3		
C	Zamknięcie	Dotknij, aby wyjść z interfejsu	
Re-search	Wyszukaj urządzenie Bluetooth	Dotknij, aby wyszujać urządzenie Bluetooth	
Stop	Zatrzymanie	Dotknij, aby zatrzymać funkcjię wyszukiwania urządzeń Bluetooth	
Connect	Połączenie	Dotknij, aby połączyć urządzenie Bluetooth	
Disconnect	Rozłączenie	Dotknij, aby rozłączyć urządzenie Bluetooth	

7. Dotknij na wybranej nazwie urządzenia, dotknij Connect przycisku, aby połączyć, wprowadź hasło aby połączyć się z urządzeniem, widoczne na zdjęciu 4-44:

Pair/Connect		Ċ
Connected	N7	3gps组
Device na	me: GP	Ssystem
PIN :	123	34
Pairing history	Search	Modify the PIN
Disconnect	Modify the name	e
Auto-connect		Auto-answer

#### Zdjęcie 4-44

8. Zamknij aktualny interfejs, uruchom bierzący interfejs, widoczne na zdjęciu 4-45:



Zdjęcie 4-45

C	Zamykanie	Dotknij, aby zamknąć aktu- alny interfejs
Dialing	Telefonowa- nie	Dzwoń na numer telefonu
Phonebook	Książka tele- foniczna	Dotknij, aby wyświetlić książkę telefoniczną sp- arowanego telefonu
Call history	Historia roz- mów	Dotknij, aby wyświetlić historię rozmów
A2DP	Komunikacja A2DP	Komunikacja Bluetooth A2DP
SMS	Komunikacja tekstowa SMS	Prowadzenie komunikacji tekstowej SMS z poziomu sparowanego telefonu
	Protokół Blue- toot DUN	Komunikacja w trybie wymia- ny danych Bluetooth DUN
Q Pair/Connect	Ustawienia Bluetooth	Ustawienia wyszukiwania urządzeń z komunikacją Bluetooth
Open	Otwarcie Bluetooth	Otwarcie lub zamknięcie Bluetooth
9. Dotkr	nij 🗾 przycisk	, aby wprowadzić numer telefo-

nu, widoczne na zdjęciu 4-46:

Dialing I				€
(	1	2	3	4
	5	6	7	8
- +	9	*	0	#
	+			

C	Zamykanie	Dotknij, aby wyjść z interfejsu
	Pole numeru	Wyświetlony numer telefonu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0	Klawiatura nume- ryczna	Dotknij, aby wprowadzić numer telefonu
$\leftarrow$	Backspace	Dotknij, aby skasować wpisany nume telefonu
ſ	Wykonanie połą- czenia	Dotknij, aby wykonać połączenie
C	Wyłączenie połą- czenia	Dotknij, aby wyłączyć połączenie
-	Głośność -	Dotknij, aby zmniejszyć głośność
<b>+</b>	Głośność +	Dotknij, aby zwiększyć głośność



11. Jeśli ktoś dzwoni, numer wyświetli się na ekranie nawigacji, widoczne na zdjęciu 4-48:





Gdy telefon jest połączony, możesz usłyszeć dzwoniącego w urządzeniu i rozmawiać z nim za pomocą wbdowanego w urządzenie mikrofonu. Dotknij przycisku, możesz przełączyć się między urządzeniem a telefonem.

 Dotknij w przycisk w interfejsie połaczeń Bluetooth, zostanie uruchomiony interfjs książki telefonicznej, widoczne na zdjęciu 4-50:

P	honeBoo	<b>k</b> 1/298	Ċ
	全	13600411278	
	鶣仔	0061415407044	
	吳老師	13714605466	
	偉	13724317848	
	赖汉锋	13923858218	
	任小姐	13923782486	
		Synchro Dialing	

13. Dotknij przycisk w interfejsie Bluetooth, aby uruchomić historię połączeń telefonicznych, widoczne na zdjęciu 4-51:

Ca	ll history		1/30		Ċ
	Unknown	075	529026717		
	Unknown	075	529026863		
	Unknown	075	529026732		
	Unknown	075	529026810		
	Unknown	075	529026869		
	Unknown	075	529026755		
R	ecei Di	aled	Missing	Dialing	Synch

Zdjęcie 4-51

Zdjęcie 4-50

14. Dotknij 🖉 przycisk w interfejsie Bluetoth, widocz-

ne na zdjęciu 4-52:



A2DP Heaty AVRCP Conta	Podłącona kontorla przez Bluetooth	
	Głośność -	Głośność -
6	Wskazanie głośności	Wskazanie głośności
<b></b>	Głośność +	Głośność +
►II	Uruchomienie / Pauza	Uruchomienie / Pauza
	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
	Następny utwór	Następny utwór
	Zatrzymanie	Zatrzymanie
15. Dotknij	przycisk, aby u	zyskać dostęp do wia-

domoci tekstowych SMS, widoczne na zdjęciu 4-53:

s	MS	1/101	Ċ
	10655818	2007\1\1-13:05	
	10655818	2007\1\2-10:06	
	10655818	2007\1\4-13:35	
	10655818	2007\1\5-10:36	
	10655818	2007\1\6-13:39	
	10655818	2007\1\7-10:27	
l	Jnread Re	ad Sent Unsent Sy	nch Dialing

Unread	Dotknij, aby przeczytać nieprzeczytane wiadomości
Read	Dotknij, aby przeczytać przeczytane wiadomości
Sent	Dotknij, aby przeczytać wysłane wiadomości
Unsent	Dotknij, aby odczytać niewysłane wiadomości
Synch	Dotknij, aby synchronizować telefon z urządzeniem
Dialing	Dotknij, aby wykonać połączenie telefon- iczne do wybranych numerów

16. Dotknij przycisk, aby wejść do interfejsu połączeń w trybie wymiany danych przez protokół Bluetooth DUN, tryb ten umożliwa uzyskanie dostępu do internetu w urządzeniu, widoczne na zdjęciu 4-54:



Zdjęcie 4-54 Dotknij Commet przycisk, aby uzyskać połączenie z dostępem do danych przez protokół Bluetooth DUN, widoczne na zdjęciu 4-55:



Zdjęcie 4-55

Dotknij Browser przycisk, aby uruchomić przeglądarkę

internetową, widoczne na zdjęciu 4-55:



Welcome to Microsoft Pocket Internet Explorer



© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use.

Zdjęcie 4-56

	Powrót do poprzedniej strony	Dotknij, aby wrócić do poprzedniej strony internetowej
	Przejdź do następnej strony	Dotknij, aby przejść do następnej strony inter- netowej
3	Odświerzenie interfejsu	Dotknij, aby odświerzyć interfejs
	Zatrzymanie otwierania strony	Dotknij, aby zatrzymać otwieranie strony inter- netowej
	Klawiatura ekra- nowa	Dotknij, aby rozwinąć klawiaturę ekranową, widoczne na zdjęciu 4-50
\windows\default	Strona inter- netowa	Wyświetlanie nazwy strony internetowej
	Zamykanie	Wyjście z aktualnego interfejsu



## 4.19 Informacja o sysystemie

Dotknij przycisk, aby wejść do interfejsu informacji o systemie, widoczne na zdjęciu 4-57:

- 1. Wersja Firmware
- 2. Wersja aplikacji
- 3. Identyfikacja systemu

System Information
Rom Version: V.912C.711101.111121.4G APP Version: V1.2.21.11.12.09 System ID: 0018e420 - 09000000 - 00000000 - 00000001

Zdjęc 4-57

	Wstecz Interfejs
Rom Version	Wersja Rom
APP Version	Wersja APP
System ID	Wersja ID

## 4.20 Wybór języka

Dotknij aprzycisk, aby uruchomić interfejs zmiany języka, wybierz język w jakim będzie wyświetlany system w urządzeniu, widoczne na zdjęciu 4-59

Language Setting	
English	~
Français	
Deutsch	
Italiano	
Português	

Zdjęcie 4-59

## 4.21 Plik nawigacji

Dotknij przycisk, aby ustawić ścieżkę dostępu do pliku uruchamiającego program nawigacyjny, widoczne na zdjęciu 4-60:

Navigation Path Setting			
Auto run GPS when startup	0		
Navigation Path:			

Zdjęcie 4-60

## 4.22 Ustawienia fabryczne

Dotknij przycisk, aby uruchomić procedurę przywracania systemu do ustawień fabrycznychm, widoczne na zdjęciu 4-61:



Dotknij **YES** przycisk, aby wykonać przywracanie systemu do ustawień fabrycznych, dotknij **№** przycisk, aby wrócić wstecz.

# 4.23 Informacja o sygnale GPS

Dotknij przycisk, aby uruchomić aplikację do diagnozowania siły sygnału GPS, widoczne na zdjęciu 4-62:



Zdjęcie 4-62

# Rozdział II: Problemy i konserwacja GPS

Jeśli twoje urządzenie nawigacyjne nie działa, proszę przeczytaj poniższą instrukcję, jeśl problem w dalszym ciągu występuje prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą.

Problem	Objaw	Rozwiązanie
Urządzenie nie	Niski stopień naładowania	Podłącz urządzenie do ładowarki celem
uruchamia się	baterii	naładowania baterii
Urzadzenie nagle	Niski stopień	Podłącz urządzenie
się wyłączyło	naładowania baterii	do ładowarki celem naładowania baterii
	Ustawienie	Zwiększ jasność
Brak wyświetlania	jasności jest	podświetlenia ekra-
obrazu na ekrane	na zbyt niskim poziomie	nu za pomocą usta- wienia jasności
gacyjnego	Podświetlenie	Naciśnij ekran urzą-
	jest wyłączone	dzenia za pomocą dołączonego rysika
Dotknięcia rysikie na ekranie są nieprecyzyjne	Ekran nie jest skalibrowany	Ponownie skalibruj ekran
Odtwarzanie wi-	Głośność jest ustawiona zbyt nisko	Ustaw głośność na wyższym poziomie
bez dzwięku	Słuchawki nie są poprawnie podłączone	Podłącz poprawnie suchawki
Brak połączenia z komputerem	Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz prawidłowo kabel połączeniowy USB
Brak sygnału GPS		Odczekaj 3-5 minut
Mapa jest nieak-		Zaktualizui program
tualna		nawigacyjny

Urządzenie MODECOM FreeWAY jest wyposażone w czuły i dokładny odbiornik sygnału GPS. Jednakże na jakość otrzymywania sygnału mają wpływ czynniki niezależne od urządzenia takie jak aktualne warunki pogodowe, okoliczne budynki i drzewa, dostęp do otwartego nieba i inne. Zewzględu na stały rozwóji rozbudowę produktu oraz aktualizację oprogramowania systemowego i programów nawigacyjnych, funkcjonalność urządzenia jak ijego parametry mogą uleczmianie.

CZ

Terb přístroj byl navžen a vyroben z materiálů a vysoce kvalitních recyklovatelných kom- ponentů. Ze jsou předmětem odděleného sběru komunálního odpadu v souladu se směrnici 2012/19/ UE Evropského praimentu a Rady Takové czněčení razmená že devlická a elektrinký moteljnemer. zamená lo použití nelze vyhodí s jinými odpady z domácnosti. UŠ: vakal je povinen vrátit použité zařízení do určeného sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně tokárinich sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně tokárinich sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně tokárinich sběrnéh míst, obchodů či mísnich sbě ren, zajsti Modrý způsob likvidace téchto zařízení. Spřávna likvidace starých přistrojí pomáha zabřanít Skodivým nášlekům pro lidské zdraví a životní prostřetný vyklývajících z možného vý skylu nebezpečných liské v zařízeních z z nespřávněho skladování a zpracování tákvého zaří zení. Třidéný sbět teké pomáh obnovit k regyklaci a opětovnému využit odpadních zařízení. Domácnost řise jútičovu roli v přispívání k regyklaci a počevnému využit odpadních zařízení. Domácnost řise jútičovu roli v přispívání k regyklaci a počevnému využit odpadních zařízení. Domácnost řise júticovu roli v přispívání k regyklaci v saňce v souladu s vnitrostáthrimi předvíním předpisy.

Timto MODECOM S.A. prohašuje, že typ rádiového zařízení GPS FreeWAY SX 7.1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: deklaracje.modecom.eu

#### DE

Dieses Gerät wurde aus hochqualitativen Materialien und Komponenten hergestellt, die mehrfach verwendbar sind. Sind das Gerät, Verpackung, Bedienungsanleitung, usw. mit dem Symbol "durchgestrichene Mülltonne" gekennzeichnet, bedeutet das, dass das Gerät gemäß der EU Richtlinie 2012/19/UE selektiv zu sammeln ist. Dieses Symbol weist darauf hin. dass das Elektro- und Elektronik- Altgerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit Haushaltabfälle entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungsträger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recvcelt werden können. Der Haushalt kann einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung und Verwertung (darunter Recycling) des abgenutzten Gerätes leisten. In diesem Stadium ist die Haltung zu gestalten, die zur Erhaltung der sauberen Umwelt - unserem gemeinsamen Gut - beiträgt. Haushalte gehören zu der Gruppe der größten Nutzer von Kleingeräten, Rationale Behandlung von Kleingeräten in diesem Stadium hat einen Einfluss auf Verwertung der sekundären Rohstoffen. Im Fall der falschen Behandlung sind die Sanktionen gemäß

geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen.

Hiermit erklärt MODECOM S.A., dass der GPS FreeWAY SX 7.1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: deklaracje.modecom.eu

#### ES

Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes reutilizables de alta calidad. Si el dispositivo, su embalaje, instrucciones de uso, etc. están marcados con el contenedor de basura tachado, significa que están sujetos a la recogida de resi-

duos selectiva de residuos domésticos de acuerdo con la la Directiva 2012/19 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta marca informa que los equipos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica después de que han sido utilizados. El usuario está obligado a llevar el equipo utilizado a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Los que dirigen estos puntos de recogida, incluyendo los puntos de recogida locales, tiendas o unidades de la comuna, proporcionan sistema cómodo que permite desechar ese equipo. Herramientas adecuadas de gestión de residuos ayudan prevenir las consecuencias que son perjudiciales para las personas y el medio ambiente que es resultado de los materiales peligrosos utilizados en el dispositivo, así como del almacenamiento y el procesamiento incorrecto. Colección de residuos domésticos separados ayuda en reciclaje de materiales y componentes de las cuales se hizo el dispositivo. Un hogar desempeña un papel crucial en la contribución a reciclar y reutilizar los desechos de equipos. Esta es la etapa en la que se conforman los conceptos básicos que influyen en gran medida el medio ambiente que es nuestro bien común. Los hogares son también uno de los mayores usuarios de aparatos eléctricos pequeños. En esta etapa la gestión razonable ayuda y favorece el reciclaje. En el caso del manejo inadecuado de los desechos, las sanciones fijas pueden ser impuestas de conformidad con las normas legales nacionales.

Por la presente, MODECOM S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico GPS FreeWAY SX 7.1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: deklaracje.modecom.eu

#### FR

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit, emballage, manuel etc. indique que ce dernier doitêtre collecté séparé-

ment, conformément à la Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/19/UE. Un tel marquage indique que les équipements électriques et électroniques après leur période d'utilisation, ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. L'utilisateur est obligé à recycler le matériel utilisé en le rapportant jusqu'à un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Les personnes menant les points de collecte, y compris les points de collecte locaux, magasins et unités municipales, constituent un système approprié permettant de retourner un tel équipement. L'élimination appropriée de l'équipement utilisé permet d'éviter les conséquences nocives sur la santé humaine et sur l'environnement naturel, résultant de la présence éventuelle de composants dangereux dans les équipements et d'un mauvais entreposage et traitement de ces équipements. La collecte séparée permet également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a été fabriqué. Un ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et la récupération, y compris le recyclage d'un équipement utilisé, à ce stade on forme des attitudes qui visent le bien commun- un environnement naturel propre. Les ménages sont également l'un des plus grands utilisateurs de petits équipements et leur utilisation rationnelle, à ce stade, affecte la récupération des matières premières secondaires. L' élimination inadéquate de ce produit peut être soumise à des sanctions en vertu de la législation nationale.

Le soussigné, MODECOM S.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type GPS Free-WAY SX 7.1 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: deklaracje.modecom.eu

#### UK

This device was designed and made of high-quality reusable materials and coamponents. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compli-

ance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

Hereby, MODECOM S.A. declares that the radio equipment type GPS FreeWAY SX 7.1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: deklaracje.modecom.eu

#### HR

Ovaj uređaj je dizajniran i izrađen od visoko kvalitetnih iskoristivih materijala i komponenti. Ako su uređaj, njegova ambalaža, korisnički priručnik, itd označeni prekriženim košem,

to znači da su predmet odvojenog skupljanje kućnog otpada u skladu s Direktivom 2012/19 / UE Europskoga parlamenta i Vijeća. Ova oznaka znači da se električna i elektronička

oprema ne smije bacita žajedno s komunalnim otpadom nakon što je bila korištena. Korisnik je dužan donijeti iskorištenu opremu u centre za skupljanje električnog i elektronskog otpada. Ti centri prikupljanja uključujući ločke lokalnog prikupljanja, trgovina ili općinskih jedinica, će osigurati prikadan sustav koji omogućuje zbrinjavanje takve opreme. Odgovarajući centri promažu gospodarenje otpadom i uzbigejavanju posljećila koje su štenka za ljude i okoliš kao rezultat opsonih materijala koji se koriste u uređaju, kao i nepravilno skladištenje i prerade. Centri za gospodarenje obadom recikliranju materijale i komponetiro do kojih je napravljen uređaj. Kučanstvo igra ključnu ulogu u doprinosu recikliranju i ponovnom korištenja otpada. To je faza u kojoj se oblikuju osnove koje u velikoj mjeri utjeću na okoliš kao naše zajedničko dobro. Kučanstva su također jedno dna njevčih korisnika malih elektičnih uređaja. Razumo upvraljanje u otpadanje celikiranje. U slučaju nepravljanja otpadom, moguća su također jednička odano dna jevčih korisnika mali elektičnih uređaja. Razumo upvraljanje u otpika koznu traklad snačinalnim propisina.

MODECOM S.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa GPS navigacija FreeWAY SX 7.1 uskladusDirektivom2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: deklaracje. modecom.eu Ez az eszköz kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. Ha az eszköz csomagolása, használati utasitása.stb. keresztbe áthúzott hulladéktárolóval van meglelölve, az jelenti, nogy az Európai Partament és a Tanács 2012/19/EU

irányelve vonakoziť řajuk az elkülönitetť hulladekgyűjtés vonakozásában. Ez a jelöks arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a többi háztartási hulladékkai együt kidöbni. A használónak kötelessége a használt berendezést az elektromas és elektronikus hulladékkgyűjtő pontok nol korány korány elektronikus hulladékkai egyések, lehetővé teszik, hogy a leselejtezni kívánt terméket kényelmesen le tudják adni a használók. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé taszi az olyan következmények elkerűlését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközökből származó veszélyes anyagók, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldogozása miatt. A szelektív háztartási hulladéksyűjtés elősegíli az adott eszkóz amine lehet az alapokat kialátani, amik a környezetet nagyban befolyságiák a közjó érdekében. A háztartások az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés felhasználós kaloz. Ezen a szinten lehet az alapokat kialátkainazni a nemzeti jogi előrikos kalagián. Kezne a szinten az ésszerű menedzsment nagyban segíli az újrahasznosítási kezne kiadkékszeles esetén, fix szankokókat lehet alkainazni a nemzeti gi ogi lehős kalagián.

MODECOM S.A. igazolja, hogy a GPS FreeWAY SX 7.1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: deklaracje.modecom.eu

PL

HU

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi ib, zostały opatrzone symbolem przekreślonego koło-

wego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzetu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzetu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu moga zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

MODECOM S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Mysz bezprzewodowa MC-WM101 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: deklaracje.modecom.eu РТ

Este dispositivo foi desnehado e fabricado com materiais e componentes reutilizáveis de alta alidade. Se o dispositivo, a sua embalagem, instruções, etc. são marcados com o símbolo de contêiner lixeira riscado estão sujeitos a coleta seletiva de lixo doméstico, de acordo com a Directiva 2012/19 / UE do Parlamento Européu e do Conselho. Esta marca informa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser descartado junto com o lixo doméstico depois de terem sido utilizado. O usuário é obrigado a carregar o equipamento usado para um ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Aqueles que dirigem esses pontos de coleta, incluindo pontos de recolha locais, lojas ou unidades comunáis fornecem o sistema conveniente que permite descartar esse tipo de equipamento. Ferramentas de gestão adequados de resíduos ajudam em prevenir consequências que são prejudiciáis para as pessoas e o mejo ambiente que é o resultado de materiáis perioosos utilizados no dispositivo, bem como armazenamento e processamento inadeguado. A recolha selectiva de materiáis aiuda em recicla- gem de resíduos domésticos e componentes dos guáis o dispositivo foi feita. A casa desempenha um papel crucial, contribuindo para reciclar e reutilizar os resíduos de equipamentos. Esta é a fase onde os conceitos básicos que influenciam em grande parte o ambiente é o nosso bem comum. As famílias também são um dos maiores usuários de pequenos electrodomésticos. Nesta etapa a gestão razoável ajuda e favorece a reciclagem. No caso de manusejo inadeguado de resíduos, as penalidades fixas podem ser impostas de acordo com as leis nacionáis.

O(a) abaixo assinado(a) MODECOM S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio GPS FreeWAY SX 7.1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: deklaracje.modecom.eu

RO

Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale şi componente de înală calitate, care sunt adecvate pentru refolosire. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc aufostmarcate cuunsimbol ereprezintă opubelă curoți barată cuo cruce, înseamnă că

acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcaj indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării împreună cu alte deseuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit lider la punctele de colectare a echipamentelor electrice folisite si a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazinele și unități le municipale, creaază un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit aiută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu ce rezultă din eventuala prezentă a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea si recuperarea, inclusiv reciclarea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influentează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea ratională a acestuia în această etapă influientează recuperarea materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sanctiuni în temeiul legislatiei nationale.

Prin prezenta MODECOM S.A. declară că tipul de echipamente radio GPS FreeWAY SX 7.1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu

Izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Če se na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo nahaja simbol predrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeri, da je pri ravnanju stem izdelkom

treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU. Ta simbol označuje prepoved odlaganja odpadne električne opreme skupaj z običajmim gospodnjskimi odpadki Vaša dožnosti je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, lji v zbirnih centhi izvajelace Volatihi služu ali u trgovinah ob nakupu novega izdelika. Ustrezno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnačevanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi morebitnih nevarnih sarovi v odpadni opremi ali zaradi njenega nepravilnega shranjevanja ter predelave. Ločeno zbiranje odpadne opreme je hivati tudi eden izmed načnov pridobivanja materialov in delov iz katerih so narejeni novi izdelik. Pi norovni uporabi in predelavi odpadne opreme, lj. recikliranju, imajo zalo pomembro Vogo gospodinjstva, ki lakko znato prisevajo k hranjanju čistega okolja. Glede na to, da so gospodinjstva tudi eden izmed glavnih uporabnikov manjših električnih in elektronskih naprav, lahko s pravilnim ravnanjem z odpadno opremo v eliki meri vplivajo na pridobivanje skundami suzvini. Nepravilno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi ustrezno kazruje.

MODECOM S.Á. potrjuje, da je tip radijske opreme GPS FreeWAY SX 7.1 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: deklaracje. modecom.eu

SK

SI

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený z materiálov a vysoko kvalitných recyklovateľných komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrhutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade so smernicou 2012/19/ UE Európskeho parlamentu a Rady. Takéto označenie zname-

ná, že elektrické a elektronické zariadenila po použiti nemožno vyhodiť s iným odpadom z domácnosti. Uživateľ je povinný vrátľ vozlište zariadenicá do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadeni. Zberné miesta, vrátane lokálnych zberných miest, do chodov cí miestnych zberní, zabezpečia vhodný spôsob likvidácie takýchto zariadeni. Spravna likvidácie takých prístrojov pomáha zabrániť škodlivým následkom pre ľudské ztravie a živothé prostredie, vyplývajůce z možne prítomosti nebezpečných látok v zariadeniach a z nesprávneho skladovania s spracovania takéhoto zariadenia. Triedený zberti tež pomáha ohnovíť materiáky a komponenty, z ktorých boli zariadenia vyrobené. Domácnosť hrá kľúčovú úlohu v prispievaní k recyklácii a opätovnému využitu odpadových zariadeni. Domácnosť sú tiež jedným z najväčsích použivateľov malých zariadeni s odpadmi, môžu byť stanovené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predjesimi.

MODECOM S.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu GPS FreeWAY SX 7.1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: deklaracje.modecom.eu

#### DEKLARACIA ZGODNOŚCI UE / WE FUL/ FC DECLARATION OF CONFORMITY

1. Typ / model wyrobu: Product type / model:

nawigacia GPS MODECOM FreeWAY SX 7.0 personal navigation device FreeWAY SX 7.0

Nazwa i adres producenta:

MODECOM S.A. Name and address of the manufacturer: ul.Słoneczna 116a, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno, Polska,

- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłaczna odpowiedzialność producenta. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
- 4. Przedmiot deklaracji: Object of the declaration:

nawigacja GPS personal navigation device

- 5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
- Dyrektywa 2014/53/UE / Directive 2014/53/EU
- Dvrektywa 2014/30/UE / Directive 2014/30/EU
- Dyrektywa 2011/65/UE / Directive 2011/65/EU
- 6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011 (EN60950-1:2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011) PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007 (ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006) PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:200 (ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2008) PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011) PN-ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2006 (ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002) PN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008 (ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2007) PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05 (ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012) PN-EN 62479:2011 (EN 62479:2010) PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011 (ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2010) PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012 (ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2010) PN-EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)

7. Informacie dodatkowe / Additional information: Niniejsza deklaracia zgodności dotyczy wszystkich modeli określonych w deklaracii.

Podpisano w imieniu: Signed for and on behalf of:

miejsce i data wydania / place and date of issue:

Stara Iwiczna, 14.06.2016

imię i nazwisko, stanowisko, podpis / name, function, signature: Michał Rochalski, Product Manager

1.1.Stall

Copyright© 2015. MODECOM S.A. All rights reserved. MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A. Android and Google Play are 0.0